Version originale des instructions d'emploi

Transport | Montage | Utilisation | Maintenance

Ligne de produits :	R134a, R404A, ...
Description des séries de produits :	Évaporateur cubique commercial
Série de produits :	GHF.2

www.guentner.de

Table des matières

1 Importantes informations de base 5

1.1 Consignes de sécurité 5

1.1.1 Respect du mode d'emploi 5

1.2 La signification de la série de normes EN 378 – Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d'environnement 5

1.3 Responsabilités 5

1.3.1 Responsabilités du fabricant 5

1.3.2 Responsabilités de l'installateur de l'installation 6

1.3.3 Responsabilités du propriétaire ou de l'exploitant 6

1.4 Remarques juridiques 7

1.5 Mode d'emploi 7

1.5.1 Domaine de validité 7

1.5.2 Structure des documents valables 8

1.6 Conventions 8

1.6.1 Conventions de représentation 8

1.6.2 Liste des abréviations 8

1.7 Conventions concernant les pictogrammes et les indications de sécurité 9

1.7.1 Pictogrammes généraux de sécurité et leurs significations dans ce mode d'emploi 9

1.7.2 Pictogrammes d'avertissement et leurs significations dans ce mode d'emploi 9

1.7.3 Pictogrammes d'interdiction et leurs significations dans ce mode d'emploi 10

1.7.4 Pictogrammes d'obligation et leurs significations dans ce mode d'emploi 11

2 Sécurité 12

2.1 Marquages sur l'appareil 12

2.1.1 Signes de sécurité sur l'appareil 12

2.1.2 Autres signes et consignes sur l'appareil 14

2.2 Consignes de sécurité de base 18

2.2.1 Comportement en cas d'urgence 18

2.2.2 Exigences envers le personnel, obligation de vigilance 19

2.3 Conditions normales d'utilisation 19

2.3.1 Utilisation conforme 19

2.3.2 Conditions de fonctionnement 19

2.3.3 Utilisation non conforme 20

2.4 Risques résiduels mécaniques 21

2.4.1 Ailettes, coins et arêtes d'appareil tranchants 21

2.4.2 Bac égouttoir rabattable 22

© Güntner AG & Co. KG

2.4.3 Ventilateurs....22
2.4.4 Tôles latérales rabattables....23
2.5 Risques résiduels électriques....24
2.6 Risques résiduels thermiques....24
2.6.1 Risques de gelures....24
2.7 Risques résiduels liés aux frigorigènes HFC / HCFC....24
2.8 Risques résiduels liés aux vibrations....26
2.9 Risques résiduels liés aux composants d'acheminement de pression....27
2.10 Risques résiduels liés à un montage défectueux....27
2.11 Risques résiduels liés à la casse lors du fonctionnement....29
2.12 Risques résiduels liés à des objets ou des liquides rejetés....30
2.13 Risques résiduels combinés....30
2.13.1 Égouttoirs rabattables....30
2.14 Risques résiduels lors de l'élimination....30

3 Caractéristiques techniques....32
3.1 Appareil....32
3.2 Ventilateurs....33

4 Structure et fonction....34

5 Moteur de ventilateur....35

6 Transport et stockage....36
6.1 Sécurité....36
6.2 Transport et stockage....36
6.3 Stockage avant le montage....38

7 Installation et première mise en service....39
7.1 Sécurité....39
7.1.1 Consignes de sécurité pour l'installation et la première mise en service....39
7.1.2 Exigences de sécurité sur l'installation....40
7.1.3 Mesures de sécurité à assurer par le client....41
7.2 Exigences sur le lieu d'installation....42
7.3 Déballer l'appareil....43
7.4 Montage....45
7.4.1 Conditions de l'installation pour un montage hors tension....45
7.4.2 Monter l'appareil....46
7.5 Remarques sur le raccordement de l'appareil....47
7.5.1 Brancher le détendeur thermostatique....48
7.5.2 Raccorder la conduite d'écoulement au bac égouttoir....48
7.5.3 Raccorder l'appareil l'installation....49
7.5.4 Raccorder l'appareil électriquement et le sécuriser....50

© Güntner AG & Co. KG

7.6 Effectuer l'essai de réception..... 51
7.7 Vérifier la disponibilité opérationnelle..... 52
7.8 Première mise en service de l'appareil..... 52

8 Service.....54
8.1 Sécurité.....54
8.2 Mise en service de l'appareil..... 54
8.3 Mise hors service de l'appareil.....55
8.4 Arrêter l'appareil.....55
8.5 Remise en service de l'appareil après un arrêt prolongé.....56
8.6 Utilisation d'un autre fluide de travail pour l'appareil.....56

9 Recherche d'erreurs..... 57
9.1 Sécurité.....57
9.2 Service..... 57
9.3 Tableau de recherche d'erreurs.....57
9.4 Mesures en cas d'erreurs.....58

10 Maintenance.....59
10.1 Sécurité.....59
10.1.1 Avant chaque maintenance.....59
10.1.2 A chaque maintenance..... 59
10.1.3 Après chaque maintenance.....61
10.2 Plan d'inspection et d'entretien..... 61
10.2.1 Ventilateurs.....62
10.2.2 Registre tubulaire de l'appareil (échangeur de chaleur).....62
10.3 Travaux de maintenance..... 64
10.3.1 Réparer les fuites.....64
10.4 Nettoyer l'appareil..... 64
10.4.1 Généralités.....64
10.4.2 Démontage du bac égouttoir et du panneau latéral.....65
10.4.3 nettoyer le registre tubulaire..... 66
10.4.4 Nettoyer les ventilateurs.....68
10.5 Dégivrer l'appareil..... 69
10.5.1 Remarques sur le dégivrage.....69
10.5.2 Réglage du dégivrage.....70
10.5.3 Dégivrage à air tournant..... 71
10.5.4 Dégivrage électrique 71
10.5.5 Remarques supplémentaires pour le dégivrage..... 72

11 Plans.....74
11.1 Documentation électrique..... 74
11.1.1 Schéma de raccordement du moteur de ventilateur..... 74
11.1.2 Schéma de raccordement du dégivrage électrique.....74
11.2 Schéma de raccordement du fluide de travail.....74

© Güntner AG & Co. KG

1 Importantes informations de base

1.1 Consignes de sécurité

1.1.1 Respect du mode d'emploi

⚠ ATTENTION

- **Gardez toujours le mode d'emploi à proximité immédiate de l'appareil.**
- **Veillez à ce que le mode d'emploi soit toujours accessible à toute personne en contact avec l'appareil.**
- **Veillez à ce que le mode d'emploi soit lu et compris par toute personne en contact avec l'appareil.**

1.2 La signification de la série de normes EN 378 – Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d'environnement

La norme EN 378 comprend toutes les exigences de sécurité et d'environnement pour la construction, la fabrication, le montage, le fonctionnement, l'entretien et l'élimination des installations frigorifiques et des systèmes de refroidissement.

La norme EN 378 s'adresse aux fabricants, aux installateurs et aux opérateurs d'installations frigorifiques et de systèmes de refroidissement (voir paragraphe 1.2. Responsabilités)

L'objectif de la norme EN 378 est de limiter au maximum les risques possibles liés aux installations frigorifiques, aux systèmes de refroidissement et aux fluides de travail (frigorigène et réfrigérant) sur les personnes, les biens et l'environnement.

Des mesures de sécurité insuffisantes ou le non-respect des directives de sécurité pertinentes peuvent entraîner

- La casse ou l'éclatement de composants avec le risque de projection violente de matériaux (risques liés à l'influence des températures basses, de la pression surélevée, ainsi que de l'influence directe de la phase liquide et de pièces de machines en mouvement)
- La fuite de fluide de travail après une casse ou une fuite à cause d'une construction défectueuse, un fonctionnement incorrect, une maintenance, une réparation, un remplissage et une élimination insuffisants (risques liés au manque d'oxygène, à l'inflammabilité, aux gelures de la peau, à l'asphyxie, à la panique)
- Un incendie du frigorigène et de l'huile de machine frigorifique s'échappant avec des risques d'incendie conséquents

1.3 Responsabilités

1.3.1 Responsabilités du fabricant

Les remarques données dans ce mode d'emploi sur le maintien de la sécurité de fonctionnement de l'appareil, sur la réduction des risques possibles lors du transport, de l'installation, du montage, de la mise en service, du fonctionnement ainsi que lors des mesures d'entretien (nettoyage, maintenance et réparation) concernent uniquement cet appareil.

© Güntner AG & Co. KG

La responsabilité du fabricant est expliquée pour l'exécution (construction, fabrication et vérification) de l'appareil d'après la norme EN 378-2.

Les matériaux de construction, de brasage et de soudure sont conçus pour résister aux contraintes mécaniques, thermiques et chimiques prévisibles ainsi qu'au fluide de travail utilisé et au mélange fluide de travail / huile de machine frigorifique.

Les composants d'acheminement de fluides de travail de l'appareil (tubes centraux, collecteurs d'entrée, tubes collecteurs) sont conçus pour rester étanches d'après les contraintes mécaniques, thermiques et chimiques prévisibles et pour résister à la pression de service maximale autorisée.

Les matériaux, l'épaisseur des parois, la résistance à la traction, la ténacité, la résistance à la corrosion, le processus de façonnage et la vérification sont adaptés au fluide de travail utilisé et résistent aux pressions et aux contraintes pouvant survenir.

L'ensemble des responsabilités concernant l'installation dans laquelle l'appareil est intégré incombe exclusivement aux personnes participant aux différentes étapes de production.

1.3.2 Responsabilités de l'installateur de l'installation

Les responsabilités de l'installateur de l'installation sont expliquées dans l'exécution (construction, fabrication et vérification) du système d'après la norme EN 378-2.

Interfaces fournisseur de composants - Installateur de l'installation:

- Notifier Güntner AG & Co. KG en cas d'erreurs :
  notifiez immédiatement Güntner AG & Co. KG en cas d'erreurs au cours de l'installation, du montage, de la mise en service et du fonctionnement.

Font partie des principales responsabilités de l'installateur de l'installation :

- La planification et la préparation des mesures d'urgence :
  pour éviter les dommages ultérieurs causés par des erreurs de fonctionnement, un système d'alarme signalant immédiatement les erreurs doit être installé sur place. Préparez des mesures d'urgence permettant d'éviter les dommages ultérieurs humains et matériels en cas d'erreurs.
- L'installation d'un bouton d'arrêt d'urgence NOT-AUS activable sans danger.
- L'indication d'intervalles de contrôle et de maintenance :
  L'installation doit être conçue et équipée de tous les dispositifs nécessaires à l'entretien, la maintenance et la vérification suffisantes d'après la norme EN 378-4.

Lors de l'intégration de l'appareil dans l'installation frigorifique, , les fluides de travail et le type de modèle ne doivent pas différer des informations du contrat définies par les documents d'offre relatifs au contrat.

L'installateur de l'installation, doit souligner la nécessité d'une formation suffisante du personnel de service et de surveillance sur l'utilisation et la maintenance du l'installation .

Il est recommandé d'être en présence du futur personnel du client, si possible, lors de l'installation, du montage, du test d'étanchéité, du nettoyage, du remplissage du fluide de travail et lors du réglage du l'installation .

1.3.3 Responsabilités du propriétaire ou de l'exploitant

La responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant est expliquée pour le fonctionnement, la maintenance et les réparations, ainsi que pour la récupération de l'installation d'après la norme EN 378-4.

Le propriétaire ou l'exploitant doit veiller à ce que les employés chargés de l'utilisation, de la surveillance et de la maintenance de l'installation soient suffisamment formés et qualifiés pour ces travaux.

© Güntner AG & Co. KG

Le personnel utilisateur responsable de l'installation, doit avoir suffisamment de connaissances et d'expériences sur les modes d'action, le fonctionnement et la surveillance quotidienne de cette installation, .

Avant la mise en service de l'installation, , le propriétaire ou l'exploitant doit s'assurer que le personnel opérateur soit formé à l'aide de la documentation de l'installation jointe en annexe (qui est une partie intégrante de ce mode d'emploi) en ce qui concerne la construction, la surveillance, le mode d'action et la maintenance de l'installation, , ainsi qu'en ce qui concerne les mesures de sécurité à respecter, les propriétés et la manipulation du fluide de travail utilisé.

Le propriétaire ou l'exploitant doit veiller à ce que, lors de l'utilisation, de la surveillance et de la maintenance de l'installation, , les fluides de travail et le type de modèle ne diffèrent pas des informations définies par les documents d'offre contractuels.

La planification et la préparation des mesures d'urgence : pour éviter les dommages ultérieurs causés par des erreurs de fonctionnement, un système d'alarme qui signale immédiatement les erreurs doit être installé par le client. Préparez des mesures d'urgence permettant d'éviter les dommages ultérieurs humains et matériels en cas d'erreurs.

Le propriétaire ou l'exploitant de l'installation, est également responsable, lorsque l'installation, sont utilisés par un tiers, s'il n'existe aucun accord sur une autre répartition de la responsabilité.

1.4 Remarques juridiques

Le droit à la garantie est annulé :

- en cas d'erreurs et de dommages causés par le non-respect des instructions de ce mode d'emploi,
- en cas de réclamations causées par l'utilisation de pièces de rechange non d'origine et non spécifiées dans les documents d'offre contractuels,
- en cas de modifications sur l'appareil (fluide de travail, type de modèle, fonction, paramètres opérationnels) par rapport aux informations définies dans les documents d'offre relatifs au contrat sans accord préalable du fabricant.

Le mode d'emploi ne peut être reproduit électroniquement ou mécaniquement, distribué ou modifié, transféré à un tiers, traduit ou utilisé d'autre manière dans son intégralité ou en partie sans l'accord expresse par écrit de Güntner AG & Co. KG.

1.5 Mode d'emploi

1.5.1 Domaine de validité

Ce mode d'emploi est valable pour tous les évaporateurs de la série GHF.2.

CONSEIL

Vous trouverez le type exact de votre appareil dans les documents d'offre relatifs au contrat ci-joints.

© Güntner AG & Co. KG

1.5.2 Structure des documents valables

Le mode d'emploi de cet appareil est composé des éléments suivants :

- Ce mode d'emploi
- Les documents d'offre relatifs au contrat.
  Les documents d'offre relatifs au contrat sont joints à ce mode d'emploi et contiennent les informations suivantes :
  - L'utilisation conforme relative au contrat
  - Le contenu de la livraison relative au contrat
  - Les données techniques relatives au contrat
  - Le plan relatif au contrat avec les indications du client, du numéro de projet et du numéro de contrat.
- Le diagramme de raccordement du moteur à la boîte de connexions.

Ce mode d'emploi fait partie du manuel des instructions de service de l'installation, mis à la disposition par l'installateur de l'installation, .

1.6 Conventions

1.6.1 Conventions de représentation

Les balises texte suivantes sont utilisées dans ce mode d'emploi :

gras	Demande une attention particulière !
triangle gris	Consignes opératoires

1.6.2 Liste des abréviations

Abréviation	Signification
HFC / HCFC	Frigorigène du groupe des alcanes, par ex. R134a, R404A, R407C, R507, ...
EN 378	Norme européenne 378 : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur ; Exigences de sécurité et d'environnement
EN	Norme européenne
DIN	Norme industrielle allemande, « Deutsche Industrienorm » (indication d'une norme)
ISO	« International Organization for Standardization » (français : Organisation internationale pour la normalisation)
NOT-AUS	Bouton-poussoir pour l'arrêt immédiat de l'installation frigorifique
°C	Degré Celsius (indication de température sur l'échelle Celsius)
bar	Bar (indication de pression)
l	Litre (indication de volume)
% Vol.	Pourcentage par volume (indication de concentration par rapport à un volume)
IP	Indice de protection
Q 6,3	Classe d'équilibrage
ppm	« parts per million » (français : partie par million), indication de concentration par millionième

© Güntner AG & Co. KG

Abréviation	Signification
Hz	Hertz (indication de fréquence)
T	Montage en triangle (courant triphasé : vitesse élevée)
E	Montage en étoile (courant triphasé : vitesse basse)
3~	Courant triphasé
1~	Courant alternatif à une phase
VDE	Fédération allemande des industries de l'électrotechnique, de l'électronique et de l'ingénierie de l'information, « Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik »
CTR	Conditions techniques de raccordement
DE	Distributeur d'énergie
VDI	Association des ingénieurs allemands, « Verein deutscher Ingenieure »

1.7 Conventions concernant les pictogrammes et les indications de sécurité

1.7.1 Pictogrammes généraux de sécurité et leurs significations dans ce mode d'emploi

⚠ DANGER

Situation dangereuse qui entraînera certainement de graves blessures ou la mort, si elle n'est pas évitée.

⚠ AVERTISSEMENT

Situation dangereuse qui pourrait entraîner de graves blessures ou la mort, si elle n'est pas évitée.

⚠ ATTENTION

Situation dangereuse qui peut entraîner des blessures de gravité minime à moyenne, si elle n'est pas évitée.

CONSEIL

Indique de possibles dommages matériels.

1.7.2 Pictogrammes d'avertissement et leurs significations dans ce mode d'emploi

Avertissement contre les blessures de la main

En cas de non-respect des consignes d'avertissement, les mains ou les doigts peuvent être écrasés, happés ou blessés d'une autre manière.

© Güntner AG & Co. KG

Avertissement contre les surfaces brûlantes

La température se situe à plus de + 45 °C (dénaturation) et peut causer des brûlures chez l'homme.

Avertissement contre le froid

La température se situe en dessous de 0 °C et peut causer des gelures chez l'homme.

Avertissement contre le courant électrique dangereux

Risque d'électrocution en cas de contact avec les composants conducteurs.

Avertissement contre les substances inflammables sur le lieu d'installation

L'utilisation de sources d'ignition peut provoquer des incendies sur le lieu d'installation.

Avertissement contre les substances nocives pour la santé ou irritantes sur le lieu d'installation

Le contact ou l'inhalation de substances nocives ou irritantes peut provoquer des blessures ou des dommages à la santé humaine.

1.7.3 Pictogrammes d'interdiction et leurs significations dans ce mode d'emploi

Feu, flamme ouverte et cigarettes interdits

Aucune source d'ignition ne doit être introduite, placée à proximité, ou se déclarer.

Interdit de fumer !

Il est interdit de fumer.

© Güntner AG & Co. KG

1.7.4 Pictogrammes d'obligation et leurs significations dans ce mode d'emploi

Utiliser une protection pour les yeux !

Protection des yeux : utiliser un capuchon, des lunettes de protection ou une protection pour le visage.

Utiliser une protection pour les mains !

Des gants de protection appropriés doivent être utilisés pour se protéger des risques mécaniques et chimiques (voir pictogramme imprimé).

Utiliser un équipement de protection respiratoire !

Les appareils de protection respiratoire doivent être adaptés au fluide de travail utilisé. Les appareils de protection respiratoire doivent être composés de :

- au moins deux appareils de protection respiratoire indépendants (appareils isolants)

Utiliser des vêtements de protection !

Les vêtements de protection individuelle doivent être adaptés au fluide de travail utilisé et à des températures basses, ainsi que présenter de bonnes propriétés d'isolation thermique.

Déconnecter avant travaux !

Déconnecter l'installation électrique et prendre des mesures interdisant le remise sous tension avant de commencer des travaux de montage, d'entretien ou de réparations.

© Güntner AG & Co. KG

2 Sécurité

2.1 Marquages sur l'appareil



Positions des marquages sur l'appareil

2.1.1 Signes de sécurité sur l'appareil

Les différents signes de sécurité sur l'appareil :



3 - Consigne d'avertissement « Remplissage de transport » à la vanne Schrader

© Güntner AG & Co. KG



4 - Consigne d'avertissement « Ne pas utiliser de pince » à côté de la bouche d'écoulement



7 - Consigne d'avertissement « Grille de protection » (utilisée uniquement pour les grilles de protection démontables individuellement)


Während der Wartungsarbeiten ist der Aufenthalt im Gefahrenbereich unter dem Gerät VERBOTEN! Kondensatwanne kann sich bei unsachgemäßer Handhabung vom Gerät lösen und herabstürzen. Beim Öffnen der Wanne muss mit erhöhtem Wannengewicht infolge von Eis und Wasser gerechnet werden!
Do not stay in the hazardous zone below the unit during maintenance work! The drip tray can loosen and fall down in case of improper handling. When opening the drip tray, be aware that the drip tray's weight can be increased due to ice or water!
Art.-Code 6100

24 - Consigne d'avertissement pour la sécurisation du bac

© Güntner AG & Co. KG

2.1.2 Autres signes et consignes sur l'appareil



1 - Plaque signalétique

2 – Logo de Güntner

Hinweis:	Güntner streamer haben Gleichrichter-funktion. Kein zusätzlicher Gleichrichter erforderlich.
Note:	The Güntner streamer has an air rectifying function. No additional air rectifyer needed.
Remarque:	La fonction du Güntner-streamer est le redressement du jet de l'air. Une grille supplémentaire n'est pas nécessaire.
Nota:	Güntner-streamer tienen función de direccionar el aire, or lo tanto no se requiere rejilla adicional.

© Güntner AG & Co. KG



12 - Raccordements ENTRÉE et SORTIE



13 - Montage du détendeur

© Güntner AG & Co. KG

ACHTUNG - ATTENTION - ATTENTION - ATE

Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln in Kühlräumen, ist auf die Korrosionsbeständigkeit der Materialien des Kühlers gegenüber dem verwendeten Reinigungsmittel zu achten!

When cleaning agents are used inside the cold room, the corrosion resistance of the cooler materials to the applied cleaning agent has to be observed!

Lors de l'utilisation des détergents dans les chambres froides, il faut observer à la résistance à la corrosion des matériaux de l'appareil qui entrent en contact direct avec les détergents.

Cuando se apliquen agentes limpiadores en los productos instalados en cámaras frías, se debe tener cuidado que no corroen los materiales usados para la construcción del producto!

14 - Résistance à la corrosion

© Güntner AG & Co. KG



15 - Utilisation du chariot élévateur (visible sur l'emballage)



17 - Étiquette - montage du frigorifère

© Güntner AG & Co. KG

2.2 Consignes de sécurité de base

2.2.1 Comportement en cas d'urgence

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages humains !

Les frigorigènes HFC / HCFC utilisés R134a, R404A, R407C, R507, R22, ... sont des frigorigènes du groupe L1/A1 conformément à la classification de l'inflammabilité (L) et de la toxicité (A) d'après la directive de l'Union européenne 97 / 23 / CE sur les équipements sous pression (directive sur les équipements sous pression) :

- **Les frigorigènes qui, à l'état gazeux, sont ininflammable à l'air quelque soit leur concentration.**
- **Les frigorigènes utilisés au quotidien pendant 8 h par jours ouvrés et 40 h par semaine, dont la concentration observée pondérée en fonction du temps n'a pas d'effets nocifs sur la plupart des collaborateurs, et dont la valeur est supérieure ou égale à 400 ml/m ^{3} (400 ppm (V/V))**

Les employés ne sont pas exposés à un danger direct. Les frigorigènes du groupe L1/A1 sont toutefois en général plus lourds que l'air et peuvent donc s'infiltrer dans les pièces en profondeur. Au niveau du sol, la concentration peut augmenter en cas d'air non renouvelé. Des concentrations élevées entraînent des risques de troubles du rythme cardiaque et d'étouffement à cause de l'appauvrissement en oxygène, notamment au niveau du sol.

Les personnes non autorisées ne doivent pas avoir accès à l'appareil. Veillez à ce que le frigorigène HFC / HCFC s'échappant de l'appareil ne pénètre pas dans le bâtiment ou mette les personnes en danger d'autre manière

Mesures de protection et procédures :

- **En cas de fortes effusions de frigorigènes inattendues, quittez immédiatement la pièce d'installation et activez le bouton d'arrêt d'urgence NOT-AUS activable sans danger, par ex. lors de :**
  - **fuite apparente du liquide ou de vapeurs de frigorigène issus des pièces de l'échangeur de chaleur ou de la tuyauterie ;**
  - **libération subite de plus grande importance (libération et évaporation d'une grande partie de l'ensemble du réservoir de frigorigène en peu de temps, par ex. moins de 5 min)**
  - **Déclenchement du détecteur de frigorigène (valeur limite conformément à EN 378-1 ; annexe E) :**
- **Demandez au personnel formé et qualifié portant l'équipement de protection recommandé de prendre toutes les mesures de sécurités et autres mesures nécessaires :**
  - **Utilisez un équipement de protection respiratoire.**
  - **Lors de travaux de réparation dans des pièces avec un air ambiant à concentration en frigorigène élevée, utilisez un appareil respiratoire indépendant de l'air ambiant.**
  - **Veillez à la bonne aération de la pièce d'installation conformément à EN 378-3.**
  - **Evacuez les vapeurs et les liquides de frigorigène échappés de manière sécurisée.**
  - **Veillez à ce qu'aucun frigorigène ne puisse s'échapper dans les nappes phréatiques.**

© Güntner AG & Co. KG

2.2.2 Exigences envers le personnel, obligation de vigilance

⚠ ATTENTION

Seul le personnel formé expérimenté et qualifié peut monter l'appareil, le mettre en service, l'utiliser, le réparer et l'entretenir. Pour être qualifiées, les personnes responsables de l'utilisation, de la maintenance, des réparations ainsi que de l'appréciation des installations et de leurs composants doivent avoir la formation et les connaissances nécessaires à leurs travaux conformément à EN 378-1. La qualification est la capacité d'exécuter de manière satisfaisante les actions nécessaires à l'utilisation, la maintenance, les réparations ainsi qu'à l'appréciation des installations frigorifiques et de leurs composants.

L'appareil peut être utilisé par un personnel opérateur n'ayant pas de connaissance spécifique en technique frigorifique, mais ayant suffisamment de connaissance et d'expérience concernant le mode d'action, l'utilisation et la surveillance quotidienne de cette installation . Ce personnel utilisateur ne doit procéder à aucune intervention et aucun réglage sur l'installation.

Seul le personnel formé ou qualifié peut procéder à des modifications sur l'appareil autorisées au préalable par écrit par le fabricant.

Installation électrique :
Seules les personnes disposant de l'expertise nécessaire (par ex. un électricien qualifié ou une personne ayant reçu une formation en électrotechnique) et autorisées par l'exploitant peuvent exécuter les tâches sur l'équipement électrique en respectant les règles VDE correspondantes (ou les règlements nationaux et internationaux) et les CTR des DE.

2.3 Conditions normales d'utilisation

2.3.1 Utilisation conforme

Les évaporateurs HFC / HCFC de la série GHF.2 sont conçus pour une intégration dans l'installation frigorifique et sont utilisés pour le refroidissement et le brassage de l'air ambiant par ex. les chambres réfrigérées pour un modèle de taille moyenne, le stockage en congélation

L'appareil est livré pour un fonctionnement à un point de fonctionnement particulier :

- Température d'évaporation
- Débit volumique d'air
- Température d'entrée de l'air
- Humidité de l'air relative.

Les documents d'offre relatifs au contrat indiquent le point de fonctionnement prévu.

2.3.2 Conditions de fonctionnement

L'appareil est un composant d'une installation y compris de son circuit de fluide de travail. L'objectif de ce mode d'emploi est de limiter au maximum les risques possibles causés par l'appareil et les fluides de travail utilisés sur les personnes, les biens et l'environnement dans le cadre des instructions de service de l'installation (dont ce mode d'emploi fait partie). Ces risques sont principalement liés aux propriétés physiques et chimiques du fluide de travail ainsi qu'aux pressions et aux températures survenant dans les composants d'acheminement du fluide de travail de l'appareil cf. Risques résiduels liés aux frigorigènes HFC / HCFC, Page 24.

© Güntner AG & Co. KG

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages humains et matériels !

L'appareil ne doit être utilisé que conformément à sa destination conventionnelle. L'exploitant doit s'assurer que le fluide et le type de modèle ne diffèrent pas des informations spécifiques au contrat définies dans les documents d'offre relatifs au contrat lors de l'utilisation, de la surveillance et de la maintenance de l'appareil.

L'exploitant doit s'assurer que les mesures de maintenance sont effectuées en accord avec les instructions de service de l'installation .

Le remplissage de l'appareil avec un autre fluide ne peut avoir lieu qu'après l'accord écrit du fabricant. Vous trouverez les conditions contractuelles d'utilisation conforme dans les documents d'offre relatifs au contrat ci-joints.

Ne dépassez pas la pression de service maximale indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

2.3.3 Utilisation non conforme

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages humains et matériels !

Les fluides de travail et leurs liaisons avec l'eau ou les autres substances présentes dans les composants d'acheminement de fluide de travail ont des réactions endogènes chimiques et physiques sur les matériaux environnants. L'appareil ne doit être alimenté qu'en frigorigène HFC / HCFC . L'alimentation de l'appareil avec un autre fluide de travail aurait comme conséquence,

- **que les matériaux de construction, de brasage et de soudure utilisés ne résistent pas aux contraintes mécaniques, thermiques et chimiques prévisibles ainsi qu'à la pression pouvant survenir au cours de l'utilisation et à l'arrêt,**
- **que les matériaux, l'épaisseur des parois, la résistance à la traction, la ténacité, la résistance à la corrosion, le processus de façonnage et la vérification ne soient pas adaptés au fluide de travail utilisé et ne résistent pas aux pressions et aux contraintes pouvant survenir,**
- **qu'ils ne résistent pas à l'autre fluide de travail et l'autre mélange fluide de travail et**
- **qu'ils ne restent pas étanches au cours de l'utilisation et à l'arrêt ainsi**
- **que la libération subite plus importante de fluides de travail pouvant survenir cause des dommages directs humains et/ ou matériels, ainsi qu'environnementaux.**

La pression de service maximale autorisée indiquée sur la plaque signalétique ne doit pas être dépassée. Un dépassement de la pression de service aurait comme conséquence

- **que les composants d'acheminement de fluide de travail de l'appareil ne résistent pas aux contraintes mécaniques, thermiques et chimiques prévisibles ainsi qu'à la pression pouvant survenir au cours de l'utilisation et à l'arrêt,**
- **qu'ils ne restent pas étanches au cours de l'utilisation et à l'arrêt,**
- **que la libération subite importante de fluides de travail pouvant survenir après une casse ou une fuite à des composants d'acheminement de fluide de travail entraîne les risques suivants :**
  - **risques liés à la projection de matériaux,**
  - **risques liés à l'appauvrissement en oxygène,**
  - **risques d'incendie (liés au pourcentage d'huile de machine frigorifique en présence),**

© Güntner AG & Co. KG

- risques de gelures (liés à la l'éclaboussement de frigorigène liquide),
- risques d'étouffement,
- risques liés aux réactions de panique,
- dégradation de l'environnement.

⚠ AVERTISSEMENT

Les évaporateurs HFC / HCFC ne doivent pas être utilisés

- **quand il est possible qu'à cause de l'influence de courte ou de longue durée à travers le contact, l'inhalation ou l'ingestion du fluide de travail , des risques nocifs surviennent,**
- **quand il est possible qu'une libération subite et importante (libération et évaporation) d'une grande partie de l'ensemble du réservoir de fluide de travail puisse survenir en peu de temps (par ex. en moins de 5 min).**

L'appareil ne peut faire l'objet de modification sans l'autorisation écrite au préalable de Güntner AG & Co. KG. Les modifications sur l'appareil sont :

- **Modification du point de fonctionnement (conformément au paragraphe Appareil)**
- **la modification de la puissance du ventilateur (quantité d'air)**
- **la modification de la quantité de fluide de travail traversant**
- **le remplacement du fluide par un autre fluide de travail**

L'appareil ne doit pas être utilisé si les dispositifs de sécurité montés par le fabricant ne sont pas disponibles, installés correctement et en parfait état de marche.

L'appareil ne doit pas être utilisé s'il est endommagé, ou s'il présente des erreurs. L'ensemble des dommages et des erreurs doit être notifié à Güntner AG & Co. KG et doit être réparé immédiatement.

Les travaux sur l'appareil ne doivent pas être exécutées sans l'équipement de protection individuel recommandé dans ce mode d'emploi.

2.4 Risques résiduels mécaniques

2.4.1 Ailettes, coins et arêtes d'appareil tranchants

⚠ AVERTISSEMENT

Avertissement contre les blessures de la main !

Risque de coupures des mains et des doigts aux ailettes ainsi qu'aux coins et aux arêtes tranchants de l'appareil.

Utilisez des gants de protection solides !

© Güntner AG & Co. KG

2.4.2 Bac égouttoir rabattable

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages humains et matériels !

Danger de chute d'éléments d'appareil et de masses d'eau ou de glace lors du rabattement du bac égouttoir.

Toute présence de personne dans la zone dangereuse sous l'appareil est interdite lors des travaux de nettoyage ou de maintenance.

Le bac égouttoir peut être rabattu pour le nettoyage ou pour des interventions de maintenance, sa position étant sécurisée contre la chute par un dispositif de sécurité. Cependant, on ne peut pas exclure le risque de chute d'éléments d'appareil et de masses d'eau ou de glace lors du rabattement du bac.

2.4.3 Ventilateurs

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de coupure, risques d'aspiration !

Les aubes rotatives de ventilateurs présentent un risque de coupure des doigts, de blessures des mains et d'aspiration pour les éléments libres, comme les cheveux, les colliers ou les vêtements.

N'utilisez pas les ventilateurs sans grille de protection. Risques de pincement !

Les mains et les doigts risquent d'être pincés lors du démarrage automatique du ventilateur en cas de travaux de maintenance.

Mettez l'appareil hors tension avant de commencer des travaux de maintenance où vous devez démonter la grille de protection. Sécurisez l'appareil contre la remise sous tension involontaire en retirant les fusibles électriques de l'appareil. Sécurisez l'appareil contre la remise sous tension involontaire avec un panneau d'avertissement adapté.

© Güntner AG & Co. KG

2.4.4 Tôles latérales rabattables

⚠ AVERTISSEMENT

Les tôles latérales rabattables ne doivent être ouvertes que par le personnel qualifié et formé avec l'outil adapté (Modèles 040.2, 045.2, 050.2 avec tourne-vis), et uniquement dans le cadre de travaux de maintenance et de réparation. Fermez les tôles latérales rabattables à la fin des travaux et sécurisez-les contre l'ouverture involontaire ou non autorisée !

Attention !

La sécurisation du fermoir à cliquet ne doit pas être assurée par le fabricant. L'exploitant doit garantir la sécurisation.





1 Fermoir
2 Capot de montage

© Güntner AG & Co. KG

2.5 Risques résiduels électriques

⚠ AVERTISSEMENT

Avertissement contre le courant électrique dangereux !

Le contact direct et indirect de composants sous tension, comme les moteurs et les câbles électriques peut causer de graves blessures allant jusqu'à la mort .

Mettez l'appareil hors tension avant de commencer des travaux de maintenance. Consultez la documentation en annexe de l'installation frigorifique à ce sujet. Sécurisez l'appareil contre la remise sous tension involontaire en retirant les fusibles électriques de l'appareil. Sécurisez l'appareil contre la remise sous tension involontaire avec un panneau d'avertissement adapté.

Faites attention aux lignes d'alimentation qui peuvent être sous tension même quand l'appareil est éteint.

Les travaux sur l'équipement électrique ne peuvent être effectués que par les personnes disposant des connaissances requises (par ex. un électricien qualifié ou une personne ayant reçu une formation en électrotechnique) et autorisées par l'exploitant.

2.6 Risques résiduels thermiques

2.6.1 Risques de gelures

⚠ AVERTISSEMENT

Avertissement contre le froid !

En service de refroidissement, le registre de gaine et la tuyauterie ont une température inférieure à ± 0 °C. Le contact peut causer des gelures.

Utilisez des gants de protection !

2.7 Risques résiduels liés aux frigorigènes HFC / HCFC

Les frigorigènes HFC / HCFC utilisés R134a, R404A, R407C, R507, R22, ... sont des frigorigènes du groupe L1/A1 conformément à la classification de l'inflammabilité (L) et de la toxicité (A) d'après la directive de l'Union européenne 97 / 23 / CE sur les équipements sous pression (directive sur les équipements sous pression) :

– Les frigorigènes qui, à l'état gazeux, sont ininflammable à l'air quelque soit leur concentration.
– Les frigorigènes utilisés au quotidien pendant 8 h par jours ouvrés et 40 h par semaine, dont la concentration observée pondérée en fonction du temps n'a pas d'effets nocifs sur la plupart des collaborateurs, et dont la valeur est supérieure ou égale à 400 ml/m3 (400 ppm (V/V))

© Güntner AG & Co. KG

Les employés ne sont pas exposés à un danger direct. Avec une bonne aération et une bonne aspiration, les valeurs restent facilement bien en dessous des valeurs limites autorisées.

⚠ AVERTISSEMENT

Risques d'atteintes à la santé et de dommages environnementaux !

Les frigorigènes du groupe L1/A1 sont en général plus lourds que l'air et peuvent dont s'infiltrer dans les pièces en profondeur. Au niveau du sol, la concentration peut augmenter en cas d'air non renouvelé. Des concentrations élevées entraînent des risques de troubles du rythme cardiaque et d'étouffement à cause de l'appauvrissement en oxygène, notamment au niveau du sol.

- **Les personnes non autorisées ne doivent pas avoir accès à l'appareil.**
- **Veillez à une bonne aération des pièces de travail pour éviter l'inhalation de concentrations en vapeur élevées.**
- **Veillez à ce que le frigorigène HFC / HCFC s'échappant de l'appareil ne pénètre pas dans le bâtiment et qu'il ne représente en aucun cas un danger pour les personnes. Les vapeurs ou les gaz de frigorigène HFC / HCFC ne doivent pas pénétrer dans les pièces avoisinantes, les cages d'escaliers, les cours, les couloirs ou les systèmes d'évacuation des eaux, et doivent être évacuées sans danger.**
- **Surveillez la concentration en frigorigène HFC / HCFC dans l'air respiré pour assurer le respect de la valeur limite.**
- **Vérifiez régulièrement l'étanchéité de l'appareil comme décrit dans ce mode d'emploi (** cf. Plan d'inspection et d'entretien, Page 61**).**

Risques d'inflammation et d'incendie !

- **En cas de travaux avec du feu (par ex. brasage, soudure et autres), tenez à disposition des dispositifs de lutte contre l'incendie sur place.**
- **Veillez particulièrement aux risques d'inflammation de résidus d'huile ou de frigorigène HFC / HCFC échappés.**
- **Assurez-vous qu'il y ait suffisamment de dispositifs de lutte contre l'incendie prêts à l'emploi, et que la réaction de l'agent extincteur avec le frigorigène HFC / HCFC ne soit pas dangereuse.**

- **Il est interdit de fumer pendant les travaux !**

Risques de gelures !

Le frigorigène HFC / HCFC en ébullition peut provoquer des gelures de la peau et des yeux en cas de projection.

- **En cas de travaux de dépannage, après des effusions de frigorigène HFC / HCFC, faites attention au frigorigène HFC / HCFC restant encore en ébullition.**

© Güntner AG & Co. KG

Risques d'intoxication !

Le contact des frigorigènes HFC / HCFC avec le feu peut former des produits de combustion toxiques.

- **Evitez le contact du frigorigène HFC / HCFC avec une flamme nue.**
- **Exécutez également les travaux de soudure et de brasage après avoir retiré entièrement le frigorigène HFC / HCFC de la zone concernée de l'installation. Dans ce cadre, veillez à une bonne aération.**

- **En cas de travaux d'urgence avec des concentrations en frigorigène HFC / HCFC élevées, portez impérativement un appareil respiratoire indépendant.**

2.8 Risques résiduels liés aux vibrations

⚠ AVERTISSEMENT

Dommages humains et matériels liés à la projection de matériaux

En cas de destruction des ventilateurs au cours de l'opération de ventilation, les composants des pales de ventilateur projetés peuvent blesser les personnes ou endommager les biens à proximité du ventilateur.

Les ventilateurs, les appareils et les conduites de l'installation, doivent être construits, montés et intégrés de manière à réduire au maximum à la source, les risques liés aux vibrations qu'ils ou d'autres composants de l'installation génèrent en prenant en compte l'ensemble des moyens disponibles pour la réduction des vibrations.

CONSEIL

Dommages matériels liés aux vibrations

Lors du fonctionnement des ventilateurs, des vibrations surviennent régulièrement et sont amplifiées par les balourds, qui apparaissent à cause d'impuretés, du givrage, du gel ou de l'endommagement des pales de ventilateurs. Les vibrations sont transférées vers l'appareil et peuvent y causer des dommages, ainsi qu'endommager la suspension d'appareil ou des composants raccordés à l'appareil du l'installation.

Contrôlez régulièrement qu'il n'y ait pas d'impuretés et de givre et/ou de glace sur les pales et la grille de protection du ventilateur, et contrôlez la souplesse de fonctionnement des ventilateurs (cf. Ventilateurs, Page 62**).**

© Güntner AG & Co. KG

2.9 Risques résiduels liés aux composants d'acheminement de pression

⚠ AVERTISSEMENT

Dommages humains et matériels liés aux composants d'acheminement de pression contenant du frigorigène HFC / HCFC !

La rupture de tuyauteries ou de composants d'acheminement de pression de l'appareil peut provoquer des dommages humains ou matériels par la projection de matériaux. Après la casse ou la fuite de composants d'acheminement de pression de l'appareil, une libération subite importante de fluide de travail avec ses propriétés dangereuses peut entraîner les risques suivants :

- **Appauvrissement en oxygène**
- **Inflammabilité liée au pourcentage d'huile de machine frigorifique présent**
- **Gelure (liée à la projection de frigorigène liquide)**
- **Etouffement**
- **Panique**
- **Dégradation de l'environnement**

Assurez-vous que l'appareil concerné soit hors pression avant le début des travaux de maintenance, ou retirez le fluide de travail de l'appareil concerné.

N'exécutez les travaux de maintenance, notamment les travaux de soudure et de brasage, sur l'appareil concerné, uniquement quand l'intégralité du fluide de travail de l'appareil a été retirée.

2.10 Risques résiduels liés à un montage défectueux

⚠ AVERTISSEMENT

Dommages humains et matériels liés à un montage défectueux !

Un montage défectueux peut entraîner des risques liés :

- **à la casse ou la fuite des composants d'acheminement de fluide de l'appareil et des tuyauteries**
- **Dispositifs de décharge contre la dilatation de liquide manquants : Respecter l'ordre de combinaison électrovanne / soupape anti-retour dans la conduite de liquide : installer d'abord, dans le sens du flux, l'électrovanne, puis la soupape de anti-retour. En cas d'inversion de l'ordre, lors de l'arrêt de l'électrovanne, le liquide est bloqué entre l'électrovanne et la soupape anti-retour, il chauffe en cas d'arrêt et peut entraîner la casse des tuyauteries ou des brides de raccordement provoquée par la dilatation. Cela est notamment valable pour les conduites d'acheminement de liquide froid.**
- **Liquides sous-refroidi dans les composants des installations : si, lors de réparations, des parties de l'installation doivent être ouvertes, et que la pression s'équilibre donc avec celle de l'atmosphère, le danger existe que du frigorigène sous-refroidi encore liquide se trouve dans la partie ouverte. Le dioxyde de carbone a une chaleur d'évaporation élevée de sorte que l'apport de chaleur, par exemple dans les tuyauteries posées avec une « poche de liquide » ne suffise pas à évaporer le frigorigène liquide à court terme, surtout s'il s'agit d'une conduite isolée. C'est pour cette raison que la BGR 500 se rapporte expressément à ce risque.**

© Güntner AG & Co. KG

- **Une répartition inégale des charges sur les fixations avec le risque de tensions à l'intérieur de l'appareil ou du décalage de l'appareil (casse ou fuite des composants d'acheminement de fluides de l'appareil et de tuyauteries, risque d'arrachage)**
- **Sécurisation insuffisante des conduites d'acheminement de fluide de travail contre les dommages mécaniques ! Raccordements sur site : montage non conforme à l'absorption des charges ; influences des forces sur les collecteurs d'entrée et les tubes collecteurs avec le risque de casse ou de fuite sur les composants d'acheminement de fluide de travail de l'appareil et des tuyauteries, risque d'arrachage !**
- **Risques d'arrachage et de chute de l'appareil avec risques liés au fluide de travail s'échappant et aux conduites électriques à l'air libre**
- **Risques d'endommagement liés aux sources de dangers dans l'environnement (processus de production, de transport et autres processus sur le lieu d'installation)**
- **Erreurs de fonctionnement de l'appareil liées à l'entrave de l'entrée et de la sortie de l'air**
- **Entrave à l'ensemble de la surveillance, du contrôle et de la maintenance, c.-à-d. aucune accessibilité non entravée aux composants d'acheminement de fluide de travail et aux composants électriques, aucune identification reconnaissable de la tuyauterie, et place insuffisante pour les vérifications**

Assurez-vous :

- **d'installer l'appareil à des points de fixation correspondant à son poids avec des vis de fixation. L'exploitant ou l'installateur est responsable de la solidité des vissages.**
- **d'adapter les vis de fixation au diamètre des trous de fixation, qui est justifié statiquement par le fabricant,**
- **de sécuriser le vissage de fixation avec des sécurisations pour vis appropriées contre le desserrage,**
- **de ne pas trop visser ou tourner le vissage de fixation,**
- **de visser de manière égale l'ensemble du vissage de fixation, pour que la répartition de la charge sur le vissage soit la plus homogène possible,**
- **que tous les points de fixation soient aptes à conserver en permanence et sous charges l'écart par rapport au plan afin d'éviter la formation de contraintes au sein de l'appareil. La position de fixation des appareils doit être sûre afin d'éviter tout risque de déplacement.**
- **de vérifier la sécurité de fonctionnement du vissage de fixation dans le cadre des intervalles de maintenance** cf. Maintenance, Page 59**,**
- **de fixer ou d'installer l'appareil de sorte à ce qu'il ne soit pas endommagé par les sources de danger liées à l'environnement (processus de production, de transport ou autres processus sur le lieu d'installation) ou dérangé dans son fonctionnement par des interventions de personnes non autorisées,**
- **de fixer ou d'installer l'appareil avec une pente suffisante pour permettre l'écoulement de l'eau d'égouttement,**
- **de fixer ou d'installer les appareils de sorte à ce que l'entrée et la sortie d'air soient toujours libres et exemptes de court-circuit d'air,**
- **de fixer ou d'installer l'appareil de sorte à ce que soit toujours disponible un espace libre pour l'échange sans encombre des cartouches chauffantes destinées au dégivrage électrique (option ; sur demande du client),**
- **de fixer ou d'installer l'appareil de sorte à ce qu'à tout moment, la surveillance, le contrôle et la maintenance complets soient possible, c'est-à-dire qu'il y ait toujours un accès libre aux composants, raccordements et conduites électriques et d'acheminement de frigorigène, que l'identification des tuyauteries soit bien reconnaissable et qu'il y a suffisamment de place pour effectuer les vérifications,**
- **de sécuriser les conduites d'acheminement de fluide de travail contre les dommages mécaniques ! Raccordements sur site : montage ne subissant aucune charge ; aucune influence des forces sur les collecteurs d'entrée et les tubes collecteurs,**
- **veiller impérativement lors de l'installation de l'appareil :**

© Güntner AG & Co. KG

- **à respecter obligatoirement l'écart aux objets présentant un risque en cas d'influence du frigorigène HFC / HCFC,**
- **à mettre en place des mesures pour préserver les objets de protection de concentrations en frigorigène HFC / HCFC supérieures à celles autorisées conformément à EN 378-3,**
- **à ne pas entreposer de matériaux facilement inflammables sous l'appareil,**
- **à fixer ou à installer les appareils : dans les zones servant au transit interne, les tuyauteries vers et à partir de l'appareil doivent uniquement être posées uniquement sans liaisons et raccords démontables.**
- **Des dispositifs de décharge contre la dilatation de liquides doivent être disponibles.**
- **Les liquides sous-refroidis doivent exister qu'en quantité réduite dans les pièces de l'installation en cas d'arrêt de l'installation frigorifique – minimisation du nombre de « poches de liquide ».**

2.11 Risques résiduels liés à la casse lors du fonctionnement

⚠ AVERTISSEMENT

Dommages humains et matériels liés à la casse lors du fonctionnement !

- **Montage incorrect (**cf. Risques résiduels liés à un montage défectueux, Page 27**),**
- **le non-respect de la pression de service maximale autorisée (** cf. Conditions de fonctionnement, Page 19**),**
- **le non-respect des parties de conduites d'acheminement de pression lors de la maintenance (**cf. Risques résiduels liés aux composants d'acheminement de pression, Page 27**),**
- **le non-respect des risques résiduels liés aux vibrations (** cf. Risques résiduels liés aux vibrations, Page 26**)**

provoque la casse lors du fonctionnement et de la maintenance. Dans ce cadre, les éléments suivants présentent des risques :

- **La projection de matériaux (**cf. Risques résiduels liés aux composants d'acheminement de pression, Page 27**),**
- **l'échappement de fluide de travail (** cf. Risques résiduels liés aux frigorigènes HFC / HCFC , Page 24**)**

Assurez-vous que

- **le montage soit effectué sans erreur,**
- **la pression de service maximale autorisée soit toujours maintenue,**
- **les parties de conduites d'acheminement de pression soient libérées de la pression avant chaque travail de maintenance ou de réparations,**
- **les vibrations, dans l'installation frigorifique (vibrations du compresseur, de l'appareil, et des conduites de l'installation frigorifique) ainsi que du ventilateur (balourds suite à l'augmentation de givre, de glace ou de poussière, ou à des dommages) soient réduites à un minimum par tous les moyens disponibles.**
- **des dispositifs de décharge contre la dilatation de liquide soient disponibles.**
- **les liquides sous-refroidis existent qu'en quantité réduite dans les pièces de l'installation en cas d'arrêt de l'installation frigorifique en minimisant le nombre de « poches de liquide »**
- **lors du basculement d'une pompe de service vers une pompe de réserve, aucun frigorigène froid et liquide ne reste dans la pompe.**

© Güntner AG & Co. KG

2.12 Risques résiduels liés à des objets ou des liquides rejetés

⚠ AVERTISSEMENT

Dommages humains et matériels liés aux objets et aux liquides rejetés !

Risques résiduels liés à des objets ou des liquides rejetés (cf. Risques résiduels liés à la casse lors du fonctionnement, Page 29**).**

2.13 Risques résiduels combinés

2.13.1 Égouttoirs rabattables

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de gelures !
Risques de blessures des mains !
En cas d'accès non autorisé dans l'appareil ouvert, il existe le risque de gelures en cas de contact avec les registres de gaine ou les tuyauteries, ainsi que le risque de coupures sur les arêtes tranchantes.

Les les égouttoirs rabattables, ne doivent être ouverts que par le personnel qualifié et formé, qu'avec des outils appropriés , et uniquement dans le cadre de travaux de maintenance ou de réparations. Fermez les les égouttoirs rabattables, à la fin des travaux et sécurisez-les contre l'ouverture involontaire ou non autorisée !

2.14 Risques résiduels lors de l'élimination

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages humains et matériels liés au fluide de travail HFC / HCFC , !

Les remarques suivantes sont des recommandations pour l'élimination appropriée de l'appareil. Les lois sur l'élimination des déchets valables dans le pays de l'exploitant s'appliquent obligatoirement :

- **Seules les personnes qualifiées peuvent procéder à l'élimination.**
- **Tous les composants de l'appareil, par ex. les fluides de travail, l'huile de machine frigorifique, le registre de gaine (échangeur de chaleur), les ventilateurs, doivent être éliminés correctement.**
- **Le fluide de travail utilisé n'étant pas conçu pour être réutilisé doit être traité comme déchet et éliminé de manière sécurisée. Aucune émission dans l'environnement ne doit se produire.**
- **Le frigorigène HFC / HCFC doit être versé dans un réservoir de frigorigène spécial en respectant les mesures de sécurité correspondantes. Ce réservoir de frigorigène spécial doit être adapté au frigorigène. Il doit être facilement identifiable et marqué pour le frigorigène, par ex. « Récupération de HCFC R-4304A ».**
- **Un réservoir « à usage unique » éliminable ne doit pas être utilisé, car il est possible que les résidus de vapeurs de frigorigène s'échappent du réservoir lors de l'élimination.**

© Güntner AG & Co. KG

- **Le réservoir de fluide de travail ne doit pas être trop rempli. La pression maximale autorisée du réservoir de fluide de travail ne doit être dépassée à aucun moment au cours de l'opération.**
- **Le fluide de travail ne doit pas être versé dans un réservoir de fluide contenant un autre fluide de travail ou un fluide de travail inconnu. Cet autre fluide de travail ou ce fluide de travail inconnu ne doit pas être dispersé dans l'atmosphère, mais il doit être identifié, recyclé ou éliminé correctement.**
- **Un dispositif mis en place par les autorités peut être nécessaire pour la destruction du fluide de travail.**
- **L'huile de machine frigorifique utilisée, récupérée de l'appareil et qui ne peut être recyclée, doit être conservée dans un réservoir séparé approprié, traitée comme déchet et éliminée de manière sécurisée.**
- **Il faut s'assurer que l'ensemble des composants contenant des fluides de travail et des huiles de machine frigorifique de l'appareil soit éliminé correctement.**
- **L'appareil est principalement composé des matériaux cuivre, aluminium, acier galvanisé (registre de gaine [échangeur de chaleur] et boîtier), acier, aluminium, cuivre, polyamide (moteurs), inox, cuivre, matériau isolant (cartouches chauffantes lors du dégivrage électrique ; option ; accessoire sur demande du client). Ces matériaux peuvent être recyclés par séparation mécanique et thermique via la gestion des déchets, et ce, également dans un état avec traitement de couleur.**
- **Avant la radiation, les composants d'acheminement de fluide de travail de l'appareil doivent être vidés avec une pression réduite à un minimum de 0,6 bar absolu pour un volume de tubes de l'appareil jusqu'à 200 L inclus, et à 0,3 bar absolu pour un volume de tubes de l'appareil supérieur à 200 L. Le processus de réduction de la pression est terminé quand la pression n'augmente plus et reste constante, et que l'appareil est à température ambiante.**

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de pollution !

Le dispositif de récupération ou d'élimination de frigorigène doit fonctionner de manière à maintenir aussi bas que possible les risques d'émission de frigorigène ou d'huiles de machine frigorifique dans l'environnement.

- **Veillez à ce qu'aucun fluide de travail ne se retrouve dans les nappes phréatiques.**
- **Utilisez le dispositif de récupération ou d'élimination de fluide de travail de manière à maintenir aussi bas que possible les risques d'émission de fluide de travail ou d'huiles de machine frigorifique dans l'environnement.**

Les emballages de transport de Güntner AG & Co. KG sont fabriqués en matériaux non polluants et adaptés au recyclage des substances.

© Güntner AG & Co. KG

3 Caractéristiques techniques

3.1 Appareil

CONSEIL

Les valeurs de performance des ventilateurs dépendent de la température ambiante et de la résistance de l'air sur le lieu d'installation.

Güntner AG & Co. KG recommande un chauffage électrique par diffuseur pour l'utilisation dans des zones à basse température.

Contactez le fabricant en cas de service de l'appareil à des températures inférieures à - 40 °C en raison des exigences et de la sélection de matériaux particulières.

L'ensemble des composants électriques est fabriqué conformément aux normes européennes EN.

Numéro de projet	Voir les documents d'offre relatifs au contrat
Type d'appareil	Voir les documents d'offre relatifs au contrat
Numéro du fabricant	Voir les documents d'offre relatifs au contrat
Année de fabrication	Voir les documents d'offre relatifs au contrat
Fluide de travail	Voir les documents d'offre relatifs au contrat
Volumes	Voir les documents d'offre relatifs au contrat
Pression de service autorisée	32 bar
Pression de contrôle	35,2 bar
Température de service autorisée	-60 ... + 140 #
Température ambiante autorisée	-30 ... + 40 #
Humidité autorisée	100 %
Date de contrôle	Voir les documents d'offre relatifs au contrat
Support de contrôle	Air sec
Emission de bruits aériens	Voir les documents d'offre relatifs au contrat. D'après la méthode standardisée de calcul du niveau sonore conformément à EN 13487 ; annexe C (réglementaire). Étant donné que les chambres réfrigérées ont un comportement d'absorption très limité, nous recommandons de ne prendre en compte qu'une légère diminution du niveau sonore pour des distances plus importantes.
Poids	Voir les documents d'offre relatifs au contrat

© Güntner AG & Co. KG

3.2 Ventilateurs

Type de ventilateur	Voir les documents d'offre relatifs au contrat
Classe de protection	IP 44 conformément à DIN 40050
Type de courant	Courant triphasé ou courant alternatif
Tension	400 V 3~ 50 Hz ou 230 V 1~ 50 Hz
Classe d'équilibrage	Q 6,3 conformément à VDI 2060
Température ambiante autorisée	Domaine d'utilisation : - 30 °C à + 40 #
Dispositifs de protection	• Thermique : Thermocontacts (ouverture) • Mécanique : Grille de protection de contact conformément à EN 294
Dispositifs de protection	• Thermiques : thermocontacts (thermostat pour la protection contre la surcharge thermique). • Mécanique : Grille de protection contre le contact conformément à EN 294

© Güntner AG & Co. KG

4 Structure et fonction

L'évaporateur est composé

- d'un registre tubulaire composé de serpentins de tubes pourvus d'ailettes, (tube en cuivre ; ailette en aluminium)de collecteurs d'entrée et de tubes collecteurs (cuivre) et des raccordements de tube au système de tuyauterie,
- d'un bac égouttoir à séparation thermique et donc exempt d'eau de condensation, en AlMg3, peint par poudrage. Le bac égouttoir est rabattable ou encore amovible pour un nettoyage plus facile. Écoulement impeccable de l'eau de dégivrage grâce à la conception optimale du système d'écoulement. Les raccords d'écoulement sont montés à 45 ° avec des manchons filetés à joint plat, conformément à DIN-ISO 228-1. Le bac égouttoir est sécurisé par des équerres-supports contre la désolidarisation involontaire.
- d'un égouttoir double (pas de formation d'eau de condensation). Le bac égouttoir est pourvu d'une pente pour l'écoulement, l'accumulation de saletés dans les coins est donc évitée, rabattable à partir du modèle 040. Grand dispositif d'écoulement de l'eau de dégivrage. Les raccords d'écoulement sont montés à 45° à partir du modèle 040.
- et, en fonction du modèle, d'un ou de plusieurs ventilateurs axiaux silencieux avec moteurs ne nécessitant pas d'entretien. Deux versions de ventilateur sont pour cela possibles : normale et renforcée (option). Le Güntner Streamer optionnel permet d'atteindre de hautes portées d'air.
- et, en fonction de la version, d'un ou plusieurs ventilateurs axiaux silencieux avec des moteurs à rotor externe, câblés sur boîte électrique.

L'évaporateur est un composant de l'installation frigorifique. Il représente un échangeur de chaleur sous forme d'un registre de gaine à ailettes (tubes droits et coudés (serpentins de tubes), pourvus d'ailettes liées entre elles et servant d'échangeur de chaleur), dans lequel s'évapore le frigorigène liquide grâce à la dissipation de la chaleur du bien à refroidir.

L'installation frigorifique est une combinaison de composants et de raccords d'acheminement de frigorigène liés entre eux qui forment un circuit fermé pour la circulation du frigorigène.

A une température et une pression basse, le frigorigène absorbe la chaleur et s'évapore (côté évaporateur), et à une température et une pression plus élevée, il restitue la chaleur et se condense (côté condenseur).

Grâce à l'air, la chaleur du bien à refroidir est conduite par des ventilateurs sur l'intégralité de la surface extérieure de l'évaporateur.

Les évaporateurs de la série GHF.2 fonctionnent en série selon le principe d'évaporation « Évaporation à sec ». Le frigorigène alimentant l'évaporateur est évaporé intégralement dans l'évaporateur et surchauffé pour la protection du compresseur contre les chocs hydrauliques. Les frigorigènes HFC / HCFC utilisés R134a, R404A, R407C, R507, R22, ... sont des frigorigènes du groupe L1/A1 (cf. Risques résiduels liés aux frigorigènes HFC / HCFC, Page 24).

© Güntner AG & Co. KG

5 Moteur de ventilateur

CONSEIL

Si les ventilateurs sont entreposés ou immobilisés pendant une période prolongée, il convient de les mettre en service 2 à 4 heures par mois.

CONSEIL

Sur les ventilateurs de protection IP55 ou supérieure, ouvrir les orifices d'eau de condensation fermés au moins une fois par an.

Technologie CA

Les moteurs AC sont protégés contre la surchauffe par un thermistor ou par un thermocontact.

Lorsqu'il s'agit d'un moteur équipé d'un thermocontact, ce dernier doit être connecté dans l'armoire électrique de manière à ce qu'une mise en marche du moteur ne soit pas possible lorsque le thermocontact est en état de déclenchement. Nous recommandons d'installer un verrouillage contre la remise en marche.

Les moteurs équipés d'un thermistor requièrent l'installation d'un déclencheur externe complémentaire pour les thermistances installées. Nous recommandons d'installer un verrouillage contre la remise en marche. La tension d'essai aux thermistances ne doit en aucun cas dépasser 2,5 V, les appareils de mesure utilisés devant absolument être limités en courant.

Lors de l'utilisation d'une commutation étoile-triangle, il convient de prévoir une temporisation appropriée.

Un dispositif de limitation du courant de démarrage peut être requis pour les moteurs à démarrage direct ayant une puissance de connexion > 4,0 kW.

Si des convertisseurs de fréquences sont utilisés pour la régulation de la vitesse, il convient d'observer les points suivants, en ce qui concerne les ventilateurs à rotor extérieur :

il faut impérativement monter des filtres sinusoïdaux efficaces sur tous les pôles entre les convertisseurs de fréquences et les ventilateurs (tension de sortie de forme sinusoïdale ! Effet de filtrage entre phase contre phase et phase contre terre).

Cette fonction fait partie de l'équipement de série des convertisseurs de fréquences de l'entreprise Güntner. Les moteurs triphasés standards sont appropriés pour l'exploitation directe avec des convertisseurs de fréquences.

Les moteurs triphasés des ventilateurs peuvent fonctionner à deux vitesses ou à vitesse réglable grâce à la commutation étoile-triangle. Le sens de rotation doit être contrôlé. En cas de mauvais sens de rotation, l'interversion de deux phases permet de changer le sens de rotation.

© Güntner AG & Co. KG

6 Transport et stockage

6.1 Sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Risques d'écrasement liés à la chute !

L'appareil pèse entre 10 kg et 300 kg. Il peut glisser et tomber du moyen de transport. Les conséquences peuvent être de graves blessures allant jusqu'à la mort. Des chocs importants et des secousses fortes peuvent endommager l'appareil.

Respectez les consignes des autocollants de transports sur les appareils emballés.

Assurez-vous que le personnel opérateur est capable de décharger correctement.

Utilisez un dispositif de transport adapté au poids de l'appareil (cf. Transport et stockage, Page 36**). Vous trouverez le poids de l'appareil emballé dans les documents d'offre relatifs au contrat.**

Veillez à ce que personne ne s'attarde en dessous de l'appareil ou à proximité de la zone de charge pendant le transport.

Veillez à une répartition homogène du poids. Tenez compte du fait que le poids le plus important se trouve toujours du côté du ventilateur. Respectez l'autocollant de transport sur l'appareil emballé (cf. Autres signes et consignes sur l'appareil, Page 14**).**

Sécurisez l'appareil contre les glissements et les dommages mécaniques.

Pour le transport par grue : n'accrochez les crochets et les manilles de l'appareil de levage qu'aux emplacements prévus par le fabricant, c'est-à-dire aux pattes pour grue montées en usine. Assurez-vous que le caisson de l'appareil ne soit pas compressé par les sangles.

Utilisez, le cas échéant, des dispositifs d'aide au transport. Utilisez un dispositif de transport adapté au poids de l'appareil. Vous trouverez le poids de l'appareil dans les documents d'offre relatifs à la commande (cf. Structure des documents valables, Page 8**). N'utilisez en aucun cas les manchons de raccordement et les tubes collecteurs comme points d'accrochage pour le levage, le tirage, la fixation ou la montée. Ceci pourrait causer des fuites.**

Transportez l'appareil avec précaution. Evitez avant tout de poser violemment l'appareil.

6.2 Transport et stockage

CONSEIL

Lire et respecter les signes de transport sur l'emballage de l'appareil !

Des sollicitations mécaniques permanentes peuvent provoquer des dommages lors du transport à cause des défauts de planéité des voies, des nids de poule, ainsi que des vibrations lors du transport par bateau. Avant le transport par voie maritime ou dans des pays avec des voies de transport critiques, les pièces de montage additionnelles pouvant être déplacées par les vibrations, notamment les ventilateurs et les ensembles de pieds, doivent être démontées pour le transport.

© Güntner AG & Co. KG

- Transporter l'appareil sur le lieu d'installation
- Décharger l'appareil



- Transporter et décharger l'appareil emballé avec un moyen de transport adapté (par ex. chariot élévateur à fourches, grue) sur le lieu d'installation.
  ATTENTION : Pour le transport avec chariot élévateur à fourches : ne soulevez l'appareil emballé qu'avec un chariot élévateur dont la longueur de fourche est suffisante.



© Güntner AG & Co. KG

6.3 Stockage avant le montage

CONSEIL

Risques de corrosion et d'encrassement !

L'humidité et la saleté ne doivent pas pénétrer dans l'appareil.

- **Protégez l'appareil contre la poussière, la saleté, l'humidité, l'eau, les dommages et toutes autres influences nocives. Influences nocives :** cf. Consignes de sécurité pour l'installation et la première mise en service, Page 39
- **Ne stockez pas l'appareil plus longtemps que nécessaire. Stockez l'appareil uniquement dans son emballage d'origine jusqu'au montage. Ne superposer obligatoirement que les unités d'emballage de taille identique.**

- Stocker l'appareil exempt d'endommagement jusqu'à son installation dans un lieu protégé exempt de poussière, de saleté ou d'humidité (une salle bien aérée ou un lieu de stockage couvert).
- Si l'installation de l'appareil est retardée par rapport au moment prévu de l'installation : protéger l'appareil avec une bâche contre les intempéries et autres influences nocives, ainsi que contre l'encrassement. Veiller dans ce cadre à une bonne aération de l'appareil.

© Güntner AG & Co. KG

7 Installation et première mise en service

7.1 Sécurité

7.1.1 Consignes de sécurité pour l'installation et la première mise en service

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages humains et matériels liés à l'échappement de frigorigène HFC / HCFC !

En cas de montage incorrect, il est possible que du fluide de travail s'échappe lors de l'exploitation de l'installation et provoque des dommages humains et matériels (**cf. Risques résiduels liés aux frigorigènes HFC / HCFC , Page 24****)**

Respectez exactement les instructions de montage de ce chapitre et effectuez l'installation avec une attention particulière !

CONSEIL

Dommages sur le l'installation !

Les substances étrangères et les impuretés dans le circuit du fluide de travail peuvent détériorer le rendement de l'installation ou endommager les composants de l'installation. Les impuretés particulièrement nocives :

- **l'humidité,**
- **l'air atmosphérique,**
- **les résidus de soudure et de brasage,**
- **la rouille,**
- **la calamine,**
- **les copeaux de métal,**
- **les huiles instables,**
- **la poussière et la saleté de toutes sortes.**

L'humidité dans les composants d'acheminement de fluide de travail de l'appareil peut avoir comme conséquence :

- **La formation de condensats et de glace qui entraînent des pannes dans les raccords de commutation et de réglage de l'installation frigorifique,**
- **Acidification,**
- **Dégradation et décomposition de l'huile de machine frigorifique,**
- **Corrosion.**

L'air atmosphérique et les autres gaz non condensés peuvent avoir comme conséquence :

- **L'oxydation de l'huile de machine frigorifique,**
- **Des réactions chimiques entre le fluide de travail et l'huile de machine frigorifique,**
- **L'augmentation de la pression de condensation dans l'installation.**

Les réactions chimiques entre le fluide de travail et l'huile de machine frigorifique en présence d'humidité ou d'air atmosphérique avec la dégradation et la décomposition du fluide de travail et de l'huile de machine frigorifique peuvent avoir comme conséquence :

- **La formation d'acides organiques et inorganiques,**
- **L'augmentation de la température de gaz de pression dans l'installation,**
- **Corrosion,**
- **La mauvaise lubrification, l'augmentation de l'usure jusqu'à la panne de l'installation.**

Les impuretés restantes peuvent causer :

© Güntner AG & Co. KG

– **L'accélération des processus chimiques (décomposition),**
– **Des erreurs mécaniques et électriques dans l'installation frigorifique.**

Assurez-vous d'éviter strictement les impuretés intérieures lors du montage (raccordement des composants d'acheminement de fluide de travail de l'appareil au système d'acheminement de fluide de travail de l'installation).

Exécutez le montage dans la plus grande propreté.

Terminez l'ensemble des travaux d'installation de la tuyauterie sur chantier avant de vider la pression de transport !

Ne videz la pression de transport à la vanne Schrader que juste avant le montage.

Ne retirez les bouchons de fermeture des collecteurs d'entrée et des tubes collecteurs que juste avant le montage.

CONSEIL

Risques de corrosion et d'encrassement !

L'humidité et les salissures ne doivent pas pénétrer dans l'appareil. Si l'humidité et des salissures pénètrent dans l'appareil, il existe également un risque d'endommagement des raccords et des autres composants de l'installation.

Protégez l'appareil contre la poussière, la saleté, l'humidité, l'eau, les dommages et toutes autres influences nocives. Les influences nocives sont par ex. :

– **Mécaniques : Dommages liés à des coups, des objets tombant dessus ou contre, des moyens de transport à contre-sens, et autres**
– **Physiques : Dommages liés à des gaz inflammables concentrés à proximité**
– **Chimiques : Dommages liés à une atmosphère contaminée (contenant du sel, des acides, du chlore, du souffre, ou autres)**
– **Thermiques : Dommages liés aux sources de chaleur à proximité**

Commencez le montage aussi rapidement que possible.

⚠ AVERTISSEMENT

Seuls des électriciens qualifiés peuvent procéder à l'installation électrique de l'appareil en respectant des règles VDE correspondantes (ou les règlements nationaux et internationaux correspondants) et les CTR de DE.

7.1.2 Exigences de sécurité sur l'installation

L'appareil représente un composant d'une installation et ne fonctionne qu'en association entre l'installation.

- Tous les dispositifs indispensables au service de l'appareil doivent être intégrés dans les dispositifs de commutation et d'activation de l'installation :
  – Équipement électrique : ventilateurs et autres dispositifs électriques, le cas échéant, les cartouches chauffantes en cas de dégivrage électrique (option de sélection),, le cas échéant les cartouches chauffantes en cas de dégivrage électrique
  – Fluides de travail : Détendeurs et raccords,
  – Eau d'égouttement : Conduite d'écoulement de l'eau d'égouttement.
- Un bouton d'arrêt d'urgence NOT-AUS activable sans danger doit être installé.
- Les raccords électrotechniques et relatifs au fluide de travail pour l'appareil doivent être disponible sur l'installation. Les raccords sont indiqués dans les documents d'offre relatifs au contrat.

© Güntner AG & Co. KG

- Les raccords électrotechniques et ceux relatifs au fluide de travail pour l'appareil doivent être disponibles sur le système de refroidissement. Les raccords sont indiqués dans les documents d'offre relatifs au contrat.
- L'alimentation des ventilateurs doit être effectuée conformément aux indications de la plaque d'identification des moteurs de ventilateur.
- Pour les ventilateurs, un dispositif de désactivation séparant tous les conducteurs actifs de l'alimentation (désactivation sinusoïdale) doit être prévu pour éviter le démarrage inattendu (commutateur de réparation) conformément à EN 60204-1.
- Le dispositif de désactivation des ventilateurs doit être sécurisé (par ex. par un cadenas) pour éviter tout démarrage incontrôlé des ventilateurs.
- Les raccords électriques du moteur, du commutateur de réparation, de la boîte de raccordement et de l'armoire de commande doivent être effectués conformément aux schémas de raccordement correspondants.
- L'appareil doit pouvoir être verrouillé en cas de fuite.
- L'ensemble des vannes de coupure pertinentes pour la sécurité doit également être activable par des personnes portant des appareils respiratoires indépendants de l'air ambiant et des équipements de protection complets.
- L'ensemble des dispositifs d'évacuation des fluides de travail à libérer doit pouvoir être activé à partir d'endroits sans danger.

7.1.3 Mesures de sécurité à assurer par le client

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages humains !

L'appareil contient du frigorigène HFC / HCFC (cf. Risques résiduels liés aux frigorigènes HFC / HCFC, Page 24**).**

Les frigorigènes HFC / HCFC utilisés R134a, R404A, R407C, R507, R22, ... sont des frigorigènes du groupe L1/A1 conformément à la classification de l'inflammabilité (L) et de la toxicité (A) d'après la directive de l'Union européenne 97 / 23 / CE sur les équipements sous pression (directive sur les équipements sous pression) :

- **Les frigorigènes qui, à l'état gazeux, sont ininflammables à l'air quelle que soit la concentration.**
- **Le frigorigène utilisé au quotidien pendant 8 h par jours ouvrés et 40 h par semaine de travail, dont la concentration observée pondérée en fonction du temps n'a pas d'effets nocifs sur la plupart des collaborateurs, et dont la valeur est supérieure ou égale à 400 ml/m3 (400 ppm (V/V))**

Les employés ne sont pas exposés à un danger direct. Les frigorigènes du groupe L1/A1 sont toutefois en général plus lourds que l'air et peuvent donc s'infiltrer dans les pièces en profondeur. Au niveau du sol, la concentration peut augmenter en cas d'air non renouvelé. Des concentrations élevées entraînent des risques de troubles du rythme cardiaque et d'étouffement à cause de l'appauvrissement en oxygène, notamment au niveau du sol.

Les personnes non autorisées ne doivent pas avoir accès à l'appareil. Veillez à ce que le frigorigène HFC / HCFC s'échappant de l'appareil ne pénètre pas dans le bâtiment ou mette les personnes en danger d'autre manière

Respectez les exigences de EN 378-3 concernant le frigorigène, le poids injectable et le système de transfert du froid.

© Güntner AG & Co. KG

Installez l'appareil conformément à EN 378-1 uniquement dans la configuration commandée et uniquement dans les pièces d'installation pour lesquelles l'appareil a été conçu par son fabricant.

Installez l'appareil conformément à EN 378-3, paragraphe 5 dans un local de machine particulier, s'il existe des risques d'explosion ou de concentration en frigorigène HFC / HCFC supérieure à celle autorisée conformément à EN 378-3 dans l'environnement de travail. Prenez des mesures de protection efficaces, si une telle séparation des pièces est nécessaire, mais impossible.

Installez l'équipement électrique (pour l'actionnement de ventilateur, l'aération, l'éclairage et pour le système d'alarme) dans la pièce d'installation en tenant compte de la condensation de l'humidité de l'air et de la formation d'eau d'égouttement, ainsi que de l'importance du risque lié au frigorigène HFC / HCFC conformément à EN 378-3, paragraphe 6.

Mettez en place des détecteurs de frigorigène HFC / HCFC et des systèmes d'alarme pour la prévention des explosions et des incendies, des concentrations en frigorigène HFC / HCFC nocives pour la santé et à des fins de commande dans les pièces d'installation de l'appareil conformément à EN 378-3, paragraphe 7.

Veillez à ce que l'appareil ne soit pas exposé à l'influence d'une température anormalement élevée dans la pièce d'installation. Protégez l'appareil efficacement contre les sources de chaleur ou contre les températures élevées momentanément.

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de pollution !

- **Veillez à ce qu'aucun frigorigène ne se retrouve dans les canalisations ou dans les nappes phréatiques.**
- **Utilisez le dispositif de recyclage ou d'élimination de frigorigène de manière à maintenir aussi bas que possible les risques d'émission de frigorigènes ou d'huiles de machine frigorifique dans l'environnement.**

7.2 Exigences sur le lieu d'installation

Vous trouverez les mesures et les poids dans les documents d'offre relatifs au contrat.

- Positionnez l'appareil de sorte à ce qu'il ne soit pas endommagé par les processus de transport ou de déplacement internes à l'entreprise.
- Permettez un contrôle sur l'appareil et une accessibilité à l'appareil de manière optimale :
  - Positionnez l'appareil de sorte à ce qu'il puisse être surveillé et contrôlé de chaque côté à tout moment.
  - Assurez-vous qu'il y ait suffisamment de place disponible pour la maintenance.
  - Assurez-vous que l'ensemble des composants, des raccordements et des conduites d'acheminement de fluide ainsi que l'ensemble des raccordements et des conduites électriques soient facilement accessibles.
  - Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace libre pour échanger sans problèmes les cartouches chauffantes lors du dégivrage électrique
  - Assurez-vous que l'identification des tuyauteries soit bien visible.

© Güntner AG & Co. KG

– Assurez-vous qu'il ait suffisamment de place pour échanger les cartouches chauffantes pour les appareils à dégivrage de batterie électrique .
– Assurez-vous que l'espace libre devant et à côté de l'appareil (par ex. l'écart latéral de l'appareil à des obstacles pouvant être présents) soit suffisamment grand pour que les égouttoirs rabattables puissent être activés sans danger et sans entrave.

7.3 Déballer l'appareil



B Fixer le Streamer avec un collier serre-câbles

- Retirer le bac égouttoir 3 avec bac double en haut en dehors de l'emballage .
- Retirer le bâti de transport 2, 4.
- Le bâti de transport (4, 8, 10, 11) sert ensuite à soulever l'appareil 5 (y compris le chauffage monté de bac égouttoir (électrique ou à gaz chaud)) lors du montage sur le lieu d'installation cf. Monter l'appareil, Page 46.

© Güntner AG & Co. KG

- Vérifier l'intégralité du contenu de la livraison. Vous trouverez le contenu de la livraison dans les documents d'offre relatifs à la commande.
- Noter les dommages de transport et / ou les pièces manquantes sur le bon de livraison. Notifier immédiatement l'état des faits par écrit au fabricant. Les ailettes endommagées peuvent être dressées sur place avec un peigne à ailettes.
- Les appareils sont livrés emballés en position de montage.
- Vérifier la surpression de transport : les appareils sont livrés par le fabricant avec une surpression de transport d'environ 1 bar (air sec purifié). Déterminer la pression de transport à la vanne Schrader (mesure de pression). Pour un appareil hors pression : prévenir immédiatement le fabricant et noter sur le bon de livraison. Un appareil hors pression indique des fuites dans l'appareil.
  ATTENTION ! Risques de dommages humains et matériels liés à l'échappement de fluide de travail !
  Un appareil hors pression indique des fuites liées à des dommages lors du transport. Le fluide de travail s'échappant à cause de fuites dans l'appareil peut entraîner des dommages humains (cf. Risques résiduels liés aux frigorigènes HFC / HCFC, Page 24**). Ne mettez pas l'appareil en service !**
- Vérifier et vider la pression de transport (seulement avant le montage imminent).
- Retirer les capuchons de fermeture.



1 : Vérifier / vider la surpression de transport / 2 : Retirer les capuchons de fermeture

CONSEIL

Risques de corrosion et d'encrassement !

L'humidité et la saleté ne doivent pas pénétrer dans l'appareil.

Protégez l'appareil contre la poussière, la saleté, l'humidité, l'eau, les dommages et toutes autres influences nocives. Influences nocives : cf. Consignes de sécurité pour l'installation et la première mise en service, Page 39

Commencez le montage aussi rapidement que possible.

© Güntner AG & Co. KG

7.4 Montage

7.4.1 Conditions de l'installation pour un montage hors tension

- Empêchez les tensions dans l'appareil :
  - ° Assurez-vous que l'ensemble des points de fixation ait le même écart au niveau de fixation.
  - ° Assurez-vous que l'ensemble des points de fixation conserve le même écart au niveau de fixation sur la durée et avec l'application des charges.
- Fixer ou installer l'appareil pour : que le flux d'air ne soit pas entravé par des obstacles.



- Les appareils doivent être installés et vissés aux points de fixation correspondants à leurs poids avec des vis de fixation. L'exploitant ou l'installateur est responsable de la solidité des vissages. Les remarques suivantes doivent être respectées lors de la fixation de l'appareil :
  - – Les diamètres des trous de fixation doivent être référencés statiquement par le fabricant ; les vis de fixation doivent être adaptées de manière correspondante. Lors du calcul de la réaction d'appui à transférer, le poids total de l'appareil doit obligatoirement être pris en compte (= poids vide de l'appareil + poids du contenu des tubes + poids supplémentaire, comme l'humidité, la neige ou la saleté).
  - – Le vissage de fixation doit être sécurisé avec des sécurisations pour vis adaptées contre le desserrage,
  - – Le vissage de fixation ne doit pas être trop serré.
  - – Tous les vissages de fixation doivent être serrés uniformément.
- Empêchez le déplacement de l'appareil dans sa position. Fixez l'appareil dans sa position. Serrez suffisamment les vis de fixation et sécurisez le vissage de fixation contre le desserrage.

© Güntner AG & Co. KG

- Assurez-vous que l'eau d'égouttement puisse s'écouler correctement. Fixez l'appareil à l'horizontale avec une pente suffisante pour permettre l'écoulement.
- Ne fixez l'appareil qu'aux points de fixation prévus à cet effet.



fixation plafonnière (de série à des attaches)

7.4.2 Monter l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages humains liés à l'échappement de frigorigène HFC / HCFC !

En cas de montage incorrect, du fluide de travail peut s'échapper de l'installation pendant l'exploitation et provoquer ainsi des dommages humains et matériels (cf. Risques résiduels liés aux frigorigènes HFC / HCFC , Page 24**)**

- **Fixez exclusivement l'appareil aux points de fixation prévus à cet effet.**

© Güntner AG & Co. KG



Les appareils sont livrés en position de montage.

1 Fixer l'appareil aux points de fixation prévus à cet effet.
2 Retirer le vissage du bâti de transport.
3 Retirer le bâti de transport.

7.5 Remarques sur le raccordement de l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages humains et matériels liés à l'échappement de frigorigène HFC / HCFC !

En cas de montage incorrect, du fluide de travail peut s'échapper de l'installation pendant l'exploitation et provoquer ainsi des dommages humains et matériels (cf. Risques résiduels liés aux frigorigènes HFC / HCFC , Page 24**).**

Evitez que le fluide de travail ne s'échappe de l'appareil dans l'environnement.

- **Sécurisez toutes les conduites d'acheminement de fluide de travail contre les dommages mécaniques.**
- **Posez les tuyauteries vers et depuis l'appareil dans des zones servant au transit interne uniquement avec des liaisons et des raccords indesserrables.**

Assurez-vous que les collecteurs d'entrée et les tubes collecteurs ne subissent pas de contraintes générées par les raccords existants sur le site. Celles-ci peuvent provoquer des fuites aux raccordements de fluide de travail de l'appareil ou aux endroits de raccordement de la pose de tubes sur chantier.

Assurez-vous :

- **que des dispositifs de décharge contre la dilatation de liquide soient disponibles.**
- **qu'en cas d'arrêt de l'installation frigorifique, les liquides sous-refroidis n'existent qu'en quantité réduite dans les pièces de l'installation en minimisant le nombre de « poches de liquide »**

© Güntner AG & Co. KG

7.5.1 Brancher le détendeur thermostatique

Le raccordement du détendeur et du distributeur de frigoporteur à l'installation a lieu conformément aux directives suivantes :



Raccord

7.5.2 Raccorder la conduite d'écoulement au bac égouttoir

- Poser la conduite d'écoulement en viellant qu'elle ne subit pas de contraintes. La conduite d'écoulement de l'eau d'égouttement doit avoir un diamètre correspondant au moins à celui de l'écoulement d'eau d'égouttement de l'appareil, et elle doit être posée avec une inclinaison vers le bas (3 ° – 5 °).
- Serrer l'écrou de raccordement à la main.
  REMARQUE ! Avertissement contre les dommages matériels ! L'utilisation d'une pince risque d'endommager le manchon plastique en le distendant. Il en résulte des fuites avec des dommages sur le bien à refroidir, liés à l'eau d'égouttement. Ne serrez pas l'écrou de raccordement avec une pince !



© Güntner AG & Co. KG

7.5.3 Raccorder l'appareil l'installation

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages humains et matériels !

Des dangers peuvent apparaître en cas de raccordement incorrect l'installation :

- **Les fuites entraînent l'échappement de frigorigène HFC / HCFC (** cf. Risques résiduels liés aux frigorigènes HFC / HCFC , Page 24**).**
- **Les travaux de soudure et de brasage sur les pièces d'acheminement de pression peuvent causer des brûlures ou des explosions.**
- **Le fait de fumer ou un flamme nue peuvent causer .**
- **Le fait de fumer ou une flamme nue peut causer des incendies en raison de l'huile de machine frigorifique présente.**
- **Assurez-vous que les tensions et les vibrations de l'installation ne soient pas transférées sur l'appareil.**
- **Veillez impérativement à ce que les raccordements des fluides de travail soient exempts de tensions ! Etayez impérativement le système de tuyauterie existant sur site avant le raccordement à l'appareil !**
- **Effectuez les travaux de soudure et de brasage uniquement sur l'appareil hors pression !**
- **Eliminez l'appareil de manière appropriée conformément à EN 378-2.**
- **Il est interdit de fumer ou de circuler avec une flamme nue sur le lieu d'installation. Les dispositifs et les moyens d'extinction d'incendie pour la protection de l'appareil et du personnel utilisateur doivent répondre aux exigences de EN 378-3.**
- **Assurez-vous que les détecteurs de frigorigène et les dispositifs d'alarme sont disposés pour la prévention des incendies, pour les concentrations nocives à la santé et à des fins de contrôle sur le lieu d'installation de l'appareil conformément à EN 378-3, paragraphe 7.**

▶ Effectuez le montage de la tuyauterie conformément à EN 378-1 et EN 378-3. Dans ce cadre, veiller aux éléments suivants :

– Des dispositifs de décharge contre la dilatation de liquides doivent être disponibles.
– Les liquides sous-refroidis ne doivent exister qu'en quantité réduite dans les pièces de l'installation en cas d'arrêt de l'installation frigorifique (minimisation du nombre de « poches de liquide »).
– La longueur de la tuyauterie doit être aussi courte que possible. Le nombre de coudes utilisés doit être aussi faible que possible et ces derniers doivent avoir de grands rayons.
– Poser impérativement les conduites de de liquide et d'aspiration séparément, et isoler des deux côtés.
– L'espace libre autour de l'appareil (par ex. l'écart entre l'arête inférieure du bac égouttoir aux tuyauteries existantes) doit être suffisamment grand pour que l'appareil ne risque pas de dommage et pour permettre la maintenance régulière des composants, la vérification des composants, des tuyauteries et des raccords ainsi que les réparations.
– L'appareil doit pouvoir être bloqué en cas de fuite. L'ensemble des dispositifs d'évacuation des fluides de travail doit pouvoir être activé à partir d'endroits exempts de danger.
– Les installations électriques, par ex. pour l'entraînement du ventilateur, pour le fonctionnement des cartouches chauffantes lors du dégivrage électrique, pour l'aération, l'éclairage et pour le système d'alarme sur le lieu d'installation doivent être conçues en tenant compte de la condensation de l'humidité et de la formation d'eau d'égouttement, conformément à EN 378-3, paragraphe 6.
– Veiller aux points suivants lors du brasage :

© Güntner AG & Co. KG

7.5.4 Raccorder l'appareil électriquement et le sécuriser.

Tous les ventilateurs avec commande à courant triphasé (Modèle 050) peuvent fonctionner à deux vitesses différentes grâce au basculement T-E :

- T : vitesse élevée
- E : vitesse basse

▶ Raccorder les moteurs de ventilateurs dans les boîtes de raccordement conformément au schéma de raccordement du moteur et vérifier le raccordement.

▶ Procéder à l'alimentation conformément aux indications sur la plaque d'identification sur les moteurs de ventilateur :

- Les moteurs de ventilateur pour un diamètre de ventilateur de 200 mm à 450 mm fonctionnent au courant alternatif 1~.
- Les moteurs de ventilateur pour un diamètre de ventilateur de 500 mm fonctionnent au courant triphasé 3~.

▶ Raccorder les thermocontacts pour la protection du moteur.

▶ Le cas échéant, raccorder l'alimentation électrique pour les cartouches chauffantes en cas de dégivrage électrique conformément au schéma de raccordement électrique



1 Position du capteur de dégivrage (si utilisé)
2 Dispositif électrique (moteur de ventilateur, données de tampon, puissance électrique)

▶ Etanchéifier toutes les alimentations électriques aux boîtes de raccordement conformément à leur indice de protection. L'indice de protection est indiqué dans les documents d'offre relatifs au contrat.

▶ **REMARQUE ! Avertissement contre les dommages matériels ! En cas d'erreur, des risques de dommages matériels et humains peuvent survenir pour un fusible trop élevé. Le fusible maximal pour l'alimentation du chauffage de dégivrage : voir les documents d'offre relatifs au contrat. Sécurisez toujours les alimentations selon la section de câbles la plus petite.**

© Güntner AG & Co. KG

7.6 Effectuer l'essai de réception

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages humains et matériels !

La libération du frigorigène HFC / HCFC peut entraîner des dommages humains (cf. Risques résiduels liés aux frigorigènes HFC / HCFC , Page 24**).**

Avant la première mise en service de l'appareil, après des modifications importantes de l'appareil ou après son échange, faites effectuer l'essai de réception par un expert.

- Assurer que la température et l'humidité d'air sur le lieu d'installation correspondent aux caractéristiques techniques (cf. Caractéristiques techniques, Page 32).
- S'assurer que suffisamment d'air peut être aspiré et soufflé.
- S'assurer que l'alimentation électrique est suffisante pour l'énergie nécessaire : Comparer l'appareil à l'intérieur de l'installation avec les plans de l'installation et les schémas de câblage électrique.
- Vérifier l'absence de vibrations et les mouvements de l'appareil que peuvent causer les ventilateurs et le fonctionnement de l'installation . Eliminer les vibrations et les mouvements après consultation du fabricant ou de manière autonome.
- Effectuer un contrôle visuel de la version en matière de construction, des supports et des fixations (matériaux, cheminement, assemblages), des possibilités de commande et de la disposition de la robinetterie.
- Vérifier le montage correct du bac, y compris de sa fixation de sûreté.
- Vérifier tous les raccordements par vis, notamment ceux aux ventilateurs, et resserrer-les si nécessaire.
- Vérifier l'installation des raccordements de tubes.
- Vérifier la pose correcte des tubes de raccordements d'acheminement de fluide de travail.
- S'assurer que l'appareil est protégé contre les dommages mécaniques.
- S'assurer que l'appareil est protégé contre les réchauffements ou les refroidissements non autorisés.
- Vérifier la protection des aubes de ventilateur.
- S'assurer que les contrôles de l'appareil puissent être effectués de manière optimale et qu'il est bien accessible :
  - L'appareil est-il placé de sorte à ce qu'il puisse être surveillé et contrôlé de chaque côté à tout moment ?
  - Y a-t-il assez de place disponible pour la maintenance ?
  - L'ensemble des composants, des raccords et des conduites d'acheminement de fluide de travail ainsi que des raccords et des conduites électriques est-il facilement accessible ?
  - L'identification de la tuyauterie est-elle bien visible ?
- Vérifier la saleté sur les surfaces de l'échangeur de chaleur et nettoyer le cas échéant (cf. Nettoyer l'appareil, Page 64).
- Exécuter les contrôles de fonctionnement des ventilateurs (sens de rotation, puissance électrique absorbée).
- Vérifier les dommages sur les raccordements électriques des moteurs de ventilateur et le cas échéant, les cartouches chauffantes lors du dégivrage électrique.

© Güntner AG & Co. KG

- Vérifier la qualité des raccordements de brasage et de soudure, des raccordements électriques et des raccordements de fixation.
- Exécuter un contrôle de la pression avec du gaz témoin et une pression de contrôle d'1,1 fois la pression de service autorisée : vérifier l'étanchéité des raccordements et déceler des fuites avec par ex. un agent moussant ou autres.
- Vérifier la protection contre la corrosion : Procéder à un contrôle visuel de tous les coudes, des composants et des supports de composant non calorifugés. Documenter et archiver le résultat de vérification.
- Exécuter un essai en conditions réelles. Observer et vérifier l'appareil au cours de l'essai en conditions réelles, notamment en ce qui concerne :
  - La souplesse de fonctionnement des ventilateurs (bruits de palier, de contact, balourd et autres)
  - Le courant absorbé des ventilateurs
  - Les fuites
- Prévenir immédiatement le fabricant de toute défaillance. Corriger les défaillances après consultation du fabricant.
- Vérifier une nouvelle fois l'appareil et l'interaction de l'appareil avec de l'installation après environ 48 heures de service, notamment sur les raccordements et les ventilateurs, et documenter le résultat de vérification.

7.7 Vérifier la disponibilité opérationnelle

- S'assurer que l'ensemble des mesures de protection électriques est prêt à fonctionner.
- S'assurer que l'ensemble des raccordements pour le fluide de travail a été fabriqué de manière sûre.
- S'assurer que l'ensemble des raccordements électriques (ventilateurs, le cas échéant les cartouches chauffantes lors du dégivrage électrique) a été fabriqué de manière sûre.
- S'assurer que l'ensemble des raccordements par vis aux ventilateurs, les vis de fixation de l'appareil et tous les autres raccordements par vis sont bien serrés.
- S'assurer que le raccordement de l'appareil à la conduite d'écoulement de l'eau d'égouttement est effectué correctement (cf. Raccorder la conduite d'écoulement au bac égouttoir, Page 48).

7.8 Première mise en service de l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages humains et matériels !

La libération du frigorigène HFC / HCFC peut entraîner des dommages humains (cf. Risques résiduels liés aux frigorigènes HFC / HCFC , Page 24**).**

Ne mettez l'appareil en service que si :

- **l'appareil a été monté et raccordé correctement (** cf. Montage, Page 45**),**
- **vous avez effectué un essai d'acceptation complet (** cf. Effectuer l'essai de réception, Page 51**),**

© Güntner AG & Co. KG

- **vous avez vérifié l'état opérationnel (** cf. Vérifier la disponibilité opérationnelle, Page 52**) et**
- **si toutes les mesures de sécurité (** cf. Sécurité, Page 39**) ont été prises.**

Respectez le manuel d'instructions de service de l'installation !

Contactez immédiatement le fabricant si vous souhaitez utiliser l'appareil dans d'autres conditions d'utilisation que celles définies par les documents d'offre relatifs à la commande.

- Allumer l'installation y compris de l'installation électrique (voir le manuel d'instructions de service de l'installation).
- Activer l'appareil :
  - Ouvrir les valves sur le côté des conduites d'arrivée et de sortie de l'installation
  - Activer les ventilateurs
  - Mettre en service la conduite d'écoulement de l'eau d'égouttement
- Attendre que le point de fonctionnement soit atteint. Après avoir atteint le point de fonctionnement, l'appareil est prêt au service (voir manuel d'instructions de service de l'installation).

Paramètres pour le réglage du point de fonctionnement, voir les documents d'offre relatifs à la commande.

Point de fonctionnement :

- Température d'évaporation
- Débit volumique d'air
- Température d'entrée de l'air
- Humidité de l'air relative

Pour assurer que le point de fonctionnement recommandé soit tenu, les commandes pour le réglage du point de fonctionnement doivent être sécurisées contre l'accès par des personnes non autorisées (par ex. en plombant, vissant les couvercles, en retirant les volants à main).

© Güntner AG & Co. KG

8 Service

8.1 Sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de coupure, risques d'aspiration !

Les aubes rotatives de ventilateurs risquent de causer des coupures et des blessures aux doigts et aux mains ainsi que d'aspirer les éléments flottants, comme les cheveux, les colliers ou les vêtements.

N'utilisez pas les ventilateurs sans grille de protection !

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de gelures / de brûlures !

Le contact des composants de l'appareil peut provoquer des gelures ou des brûlures (cf. Risques résiduels thermiques, Page 24**).**

Ne touchez aucun composant de l'appareil sans gants de protection, si l'appareil est en service, s'il n'a pas refroidi ou ne s'est pas réchauffé pour retourner à température ambiante.

8.2 Mise en service de l'appareil

Pour actionner l'appareil, l'installation y compris l'installation électrique doivent être en service. La mise en service de l'appareil est effectuée de la manière suivante en ouvrant le détendeur correspondant sur le côté d'arrivée et de départ du refroidissement grâce au raccordement à l'installation électrique et à la conduite d'écoulement de l'eau d'égouttement (voir le manuel d'instructions de service de l'installation) :

- Allumer l'installation électrique
- Ouvrir les conduites d'acheminement de fluide de travail
- Allumer les ventilateurs
- Mettre en service la conduite d'écoulement de l'eau d'égouttement

© Güntner AG & Co. KG

8.3 Mise hors service de l'appareil

Les appareils sont des composants système d'une installation. L'appareil est mis hors service en éteignant le l'installation conformément au manuel d'instructions de service de l'installation. Dans ce cadre, les conduites d'acheminement de fluide de travail du de refroidissement doivent être bloquées, et les ventilateurs ainsi que les cartouches chauffantes en cas de dégivrage électrique doivent être coupés de l'installation électrique (voir manuel d'instructions de service de l'installation) :

- Éteindre les ventilateurs
- Éteindre l'installation électrique
- Fermer les conduites d'acheminement de fluide de travail
- **REMARQUE ! Lors de l'arrêt, respecter la pression de service maximale ! Le cas échéant, prendre des mesures pour qu'elle ne soit pas dépassée.**

CONSEIL

Lors de périodes d'arrêt d'un mois ou plus, mettez les ventilateurs en service environ 2 à 4 heures par mois pour conserver la capacité de fonctionnement.

8.4 Arrêter l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages humains et matériels !

L'échappement de frigorigène HFC / HCFC peut provoquer des dommages humains (cf. Risques résiduels liés aux frigorigènes HFC / HCFC , Page 24**, ainsi que** cf. Risques résiduels liés aux composants d'acheminement de pression, Page 27**).**

Assurez-vous que la pression de service maximale ne soit jamais dépassée même après un arrêt !

CONSEIL

Risques de corrosion et de contamination !

L'humidité et la saleté ne doivent pas pénétrer dans l'appareil.

Protégez l'appareil contre la poussière, la saleté, l'humidité, l'eau, les dommages et toutes autres influences néfastes (cf. Consignes de sécurité pour l'installation et la première mise en service, Page 39**).**

Lors de périodes d'arrêt d'un mois ou plus, mettez les ventilateurs en service environ 2 à 4 heures par mois pour conserver la capacité de fonctionnement.

- Mettre l'appareil hors service (cf. Mise hors service de l'appareil, Page 55)
- Sécuriser l'appareil :
  - Lors de l'arrêt, respecter la pression de service maximale (cf. Caractéristiques techniques, Page 32)! Le cas échéant, prendre des mesures pour qu'elle ne puisse pas être dépassée,
  - Sécuriser les commandes de moteurs de ventilateurs et, le cas échéant, les cartouches chauffantes lors du dégivrage électrique contre la remise sous tension,
  - sécuriser les conduites d'acheminement de fluide de travail contre l'alimentation en fluide de travail,

© Güntner AG & Co. KG

– Sécuriser contre les influences nocives sur le lieu d'installation ou le lieu de stockage intermédiaire (cf. Consignes de sécurité pour l'installation et la première mise en service, Page 39), afin que les composants de l'appareil restent en bon état et que l'utilisation conforme et l'utilisabilité de l'appareil soient préservées. Dans ce cadre, il convient de remplir les conditions de stockage correspondantes (cf. Stockage avant le montage, Page 38), procéder à des mesures préventives de protection contre la corrosion, à la vérification régulière de la capacité de fonctionnement des ventilateurs ainsi qu'au contrôle régulier de l'appareil à l'arrêt.

- Aspirer l'appareil : vider entièrement le fluide de travail et le cas échéant, l'huile de machine frigorifique (cf. Risques résiduels lors de l'élimination, Page 30).

8.5 Remise en service de l'appareil après un arrêt prolongé

La remise en service doit être effectuée de la manière suivante selon l'exécution spécifique à l'installation conformément aux instructions de service de l'installation :

- Vérifier la disponibilité opérationnelle de l'appareil (cf. Vérifier la disponibilité opérationnelle, Page 52). Effectuer un test de pression et un contrôle visuel pour la protection contre la corrosion.
  REMARQUE ! Pour la remise en service, le test de pression doit uniquement être effectué avec des fluides autorisés et avec la pression de contrôle correspondante.
- Mettre l'appareil en service (cf. Mise en service de l'appareil, Page 54)

8.6 Utilisation d'un autre fluide de travail pour l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages humains et matériels !

L'utilisation d'un autre fluide de travail sans accord préalable du fabricant peut provoquer des risques considérables (Utilisation non conforme **).**

Le fluide de travail de l'appareil ne peut être changé sans l'autorisation écrite au préalable de Güntner AG & Co. KG !

- S'assurer que le fabricant de l'appareil a autorisé le changement.
- S'assurer que le bon fluide de travail a bien été utilisé pour le remplissage. S'assurer que l'ensemble des matériaux utilisés dans l'appareil sont compatibles avec le nouveau fluide de travail.
- S'assurer que la pression autorisée ne soit pas dépassée.
- Vérifier si le nouveau fluide de travail peut être utilisé sans qu'une attestation de contrôle pour l'appareil ne soit nécessaire. S'assurer que la classification est maintenue.
- Le cas échéant, le dispositif de sécurité pour l'appareil doit être échangé ou réglé à nouveau.
- Eviter les mélanges avec les résidus de fluide de travail et le cas échéant, d'huile.
- Toutes les indications doivent être modifiées de manière correspondante avec le nouveau fluide de travail.
- Modifier en conséquence la documentation complète, y compris ce mode d'emploi ainsi que les instructions d'opération de l'installation.
- Exécuter l'essai de réception (cf. Effectuer l'essai de réception, Page 51).

© Güntner AG & Co. KG

9 Recherche d'erreurs

9.1 Sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages sur les personnes et les biens !

Seul Güntner peut procéder à la correction des erreurs non décrites dans ce mode d'emploi. Adressez-vous au service d'assistance de Güntner.

Seul le personnel formé spécifiquement à ces tâches peut procéder à la correction des erreurs décrites dans ce mode d'emploi (cf. Exigences envers le personnel, obligation de vigilance, Page 19**).**

Notifiez immédiatement Güntner AG & Co. KG en cas d'erreurs lors du fonctionnement, de la surveillance et de la maintenance de l'installation complète.

9.2 Service

Heures d'ouverture

Tél. : +49 8141 242-473
Fax : +49 8141 242-422

E-mail : service@guentner.de

Lu. - Je. : 7 h 30 - 17 h
Ve. : 7 h 30 - 13 h 30

9.3 Tableau de recherche d'erreurs

Erreur	Cause(s) possible(s)	Résolution
Le moteur du ventilateur ne fonctionne pas	L'alimentation électrique a été interrompue	Rétablir l'alimentation électrique
	L'aube de ventilateur se bloque	Laisser le ventilateur tourner librement
Bruits de palier	Moteur de ventilateur défectueux	Renouveler le palier ou le moteur de ventilateur
L'appareil vibre	Aube de ventilateur défectueuse	Changer l'aube de ventilateur
	Fixation de ventilateur desserrée	Resserrer les fixations
La performance de l'appareil n'est pas atteinte	Le registre tubulaire du côté de l'air est très encrassé, recouvert de givre et de glace	Nettoyer, dégivrer le registre de gaine
	Les ventilateurs ne fonctionnent pas correctement ou sont en panne	Réparer, changer les ventilateurs
	L'alimentation en fluide de travail est insuffisante (température et quantité insuffisante)	Régler les valeurs d'alimentation en fluide de travail (température et quantité) sur les valeurs prescrites

© Güntner AG & Co. KG

Erreur	Cause(s) possible(s)	Résolution
Le fluide de travail s'échappe	Les composants d'acheminement de fluide de travail de l'appareil ne sont pas étanches	Éteindre l'alimentation en fluide de travail et les ventilateurs, réparer la fuite

9.4 Mesures en cas d'erreurs

- Tentez de déterminer l'ampleur de la fuite.
- S'il est possible, de pénétrer dans la pièce avec une protection respiratoire, alors
  - activer l'aération d'urgence avant d'entrer dans la pièce
  - fermer l'alimentation du fluide HFC / HCFC
- Donner l'alerte en cas du moindre doute de présence de blessés dans la zone de l'ammoniac. Mettre d'abord les personnes en sécurité, puis réparer les fuites. Fermer toutes les portes d'accès à la pièce dans laquelle le frigorigène s'échappe
- Actionner le bouton d'arrêt d'urgence (NOT-AUS). Les détendeurs, les moteurs et les autres composants sont ainsi éteints, afin d'éviter l'échappement de frigorigène.
- Fermer si possible par sections les vannes d'arrêt, en particulier du côté de l'entrée du fluide, afin de garder la quantité de HFC / HCFCde frigorigène de CO2 aussi faible que possible dans la zone de la fuite. Toutes les parties touchées de l'installation doivent si possible être et doivent être déstockés dans d'autres parties de l'installation. Pendant cette opération, veiller également à ce qu'aucun frigorigène liquide ne reste bloqué par la fermeture de sections de l'installation.

© Güntner AG & Co. KG

10 Maintenance

10.1 Sécurité

10.1.1 Avant chaque maintenance

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages humains et matériels liés à l'échappement de fluide de travail ! cf. Risques résiduels liés aux frigorigènes HFC / HCFC , Page 24**).**

N'exécutez les travaux de maintenance, notamment les travaux de soudure et de brasage, sur l'appareil non étanche, uniquement quand l'intégralité du fluide de travail a été retirée de l'appareil non étanche !

Avant le début de l'ensemble des travaux de maintenance, procédez aux mesures de sécurité suivantes :

- **aspirer le registre de gaine (échangeur de chaleur) de l'appareil**
- **Nettoyer et souffler le registre de gaine (échangeur de chaleur).**

10.1.2 A chaque maintenance

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages humains et matériels liés à l'échappement de frigorigène HFC / HCFC !

L'échappement de frigorigène lié aux fuites dans l'évaporateur peut provoquer les situations de dangers et les dommages sur la santé suivants :

Avertissement contre les substances explosives et inflammables dans la pièce d'installation !

Les restes d'huile échappés peuvent s'enflammer.

- **Assurez-vous qu'aucune huile échappée ne se trouve pas dans la pièce d'installation.**
- **Ne mettez aucune source d'ignition directe et indirecte dans la zone de danger.**
- **Avant de débloquer l'appareil pour les réparations, récupérez les autorisations nécessaires pour les travaux créant des sources d'ignition (par ex. brasage, soudure ou autres).**
- **Pour tous les travaux créant des sources d'ignition (par ex. brasage, soudure ou autres) dans la zone de travail, tenez à disposition des dispositifs adaptés de lutte contre les incendies conformément à EN 378-3.**
- **N'introduisez aucune flamme nue et de gaz chauds (par ex. bougies, allumettes, gouttelettes et étincelles de soudure, charbons de bois ou tabac incandescents) dans la pièce d'installation.**
- **Assurez-vous qu'il n'y a aucune surface chauffée ou brûlante (par ex. cartouche chauffante, plaques de cuisson, lampes incandescentes, caissons de moteurs) dans la pièce d'installation.**
- **Assurez-vous qu'aucune chaleur de frottement n'apparaît dans la pièce d'installation (par ex. stockage à chaud).**

© Güntner AG & Co. KG

Avertissement contre les substances irritantes nocives pour la santé dans la pièce d'installation.

Le frigorigène HFC / HCFC en ébullition encore présent peut s'évaporer. L'inhalation de vapeurs de frigorigène provoque des irritations nocives à la santé et des manques d'oxygène.

- **Les vapeurs de frigorigène et les liquides frigorigènes échappés ne doivent pas se retrouver dans les pièces avoisinantes, les cages d'escaliers, les cours, les couloirs ou les systèmes d'évacuation des eaux.**
- **Utilisez un équipement de protection respiratoire.**
- **Lors de travaux de réparation, dans des pièces avec un air ambiant à concentration en frigorigène HFC / HCFC élevée, utilisez un appareil respiratoire indépendant de l'air ambiant.**
- **Veillez à la bonne aération de la pièce d'installation.**
- **Evacuez les vapeurs et les liquides de frigorigène échappés de manière sécurisée.**

Avertissement contre le froid !

Le frigorigène HFC / HCFC en ébullition encore présent a une température inférieure à 0 °C. Le contact par projection avec le frigorigène en ébullition peut provoquer des gelures.

- **Utilisez des protections pour les yeux.**

- **Utilisez des gants de protection.**

- **Assurez-vous que l'appareil concerné soit hors pression avant le début des travaux de maintenance ou aspirez le fluide de travail hors de l'appareil concerné.**
- **Mettez l'installation électrique hors tension et sécurisez-la contre la remise sous tension involontaire.**
- **Séparez l'appareil à réparer de l'installation frigorifique et sécurisez-le.**
- **Les égouttoirs rabattables vous permettent d'accéder facilement aux batteries d'échangeur de chaleur, aux moteurs de ventilateurs et aux raccordements.**

CONSEIL

Risques de dommages matériels !

Lors de travaux sur les conduites d'arrivée et de sortie de l'air des ventilateurs et des registres de gaine (échangeur de chaleur), des objets peuvent se retrouver dans les ventilateurs et provoquer des erreurs et des dommages sur les composants.

- **Avant le début des travaux de maintenance, mettez hors tension les ventilateurs et le cas échéant, les cartouches chauffantes lors du dégivrage électrique et sécurisez-les contre la remise sous tension.**

© Güntner AG & Co. KG

- **Ne laissez aucun objet dans les conduites d'arrivée et de sortie d'air des ventilateurs ou dans la pièce d'installation à la fin des travaux.**
- **A la fin des travaux, remettez les égouttoirs rabattables dans leurs positions initiales, fixez-les et sécurisez-les contre l'ouverture involontaire ou non autorisée.**

10.1.3 Après chaque maintenance

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages humains et matériels liés à l'échappement de frigorigène HFC / HCFC (cf. Risques résiduels liés aux frigorigènes HFC / HCFC , Page 24**) !**

A la fin de l'ensemble des travaux de maintenance, procédez aux mesures de sécurité suivantes :

- **Vérifier le fonctionnement des dispositifs de commutation et d'activation des appareils de mesure et d'affichages ainsi que des dispositifs de sécurité.**
- **Vérifiez le fonctionnement des raccords de fluide de travail.**
- **Assurez-vous que les unités de ventilateurs à pivot (en option) et les murs latéraux pliants sont fixés dans leurs positions initiales et sécurisés contre l'ouverture involontaire ou non autorisée.**
- **Assurez-vous que les égouttoirs rabattables sont fixés dans leurs positions initiales et sécurisés contre l'ouverture involontaire ou non autorisée.**
- **Vérifiez l'identification de la tuyauterie et assurez-vous qu'elle soit lisible et visible.**
- **Vérifiez la fixation et la protection contre la corrosion des composants concernés.**
- **Assurez le bon fonctionnement des connexions électriques (p.ex. aux ventilateurs , le cas échéant des cartouches chauffantes en cas d'équipement du dégivrage électrique).**
- **Réglez la température et l'humidité sur le lieu d'installation conformément aux documents d'offre relatifs au contrat.**
- **Procédez à un test de pression et d'étanchéité (voir les instructions d'opération de l'installation).**
- **Procédez à un essai de réception (**cf. Effectuer l'essai de réception, Page 51**)**
- **Procédez à un contrôle de fonctionnement (voir les instructions de service de l'installation).**

10.2 Plan d'inspection et d'entretien

La vérification régulière de l'évaporateur qui est une partie prépondérante en matière de sécurité techniqued'une installation est une condition essentielle pour remplir les exigences imposées principalement par la norme EN 378 . Les vérifications récurrentes doivent être effectuées soit par une « personne qualifiée » d'après le § 2, alinéa 7 du règlement sur la sécurité industrielle (BetrSichV), soit par un organisme de contrôle agréé. L'exploitant doit déterminer les délais de vérification de l'installation complète et des parties de l'installation sur la base d'une évaluation de la sécurité technique. Cependant, comme tout système technique, d'autres évènements ne sont pas exclus, bien que les causes soient plus souvent liées à des erreurs d'utilisation qu'à des erreurs matérielles.

Les contrôles à effectuer sont détaillés dans les paragraphes suivants sous forme de listes de contrôle organisées par rapport au temps.

© Güntner AG & Co. KG

10.2.1 Ventilateurs

La directive de fonctionnement du fabricant est prioritaire pour ce composant. Güntner AG & Co KG recommande de procéder d'après le plan d'inspection et d'entretien suivant.

q = quotidiennement, h = hebdomadairement, m = mensuellement, a = annuellement				
Travaux à effectuer	q	h	m	a
Vérifier l'accumulation de saleté, de givre et de glace sur les ventilateurs. • Lors d'accumulation de saletés : nettoyer les ventilateurs (cf. Nettoyer l'appareil, Page 64) • Lors d'accumulation de givre et de glace : dégivrer l'appareil (cf. Dégivrer l'appareil, Page 69)	X			
Vérifier la souplesse de fonctionnement de l'entraînement du ventilateur. • Détection de vibrations de l'appareil : corriger les balourds • Resserrer ou corriger, le cas échéant, les fixations ou les réglages des aubes		X		
Palier de ventilateur : modification du bruit et de la souplesse de fonctionnement • Changer le palier			X	
Moteur de ventilateur : Le changement de palier est-il nécessaire ? • Nettoyer et réparer le changement de palier ou de moteur, et le cas échéant le moteur				X *)
Roue radiale de ventilateur : corrosion sur les vis (pour les pales vissées) • Changer les vis				X *)
Pales de ventilateur : Corrosion ou dommages sur les pales • Changer les pales ou la roue radiale				X *)
Grille de protection de ventilateur : fixation desserrée • Resserrer la fixation				X *)
Grille de protection de ventilateur : Corrosion sur la fixation • Renouveler la fixation				X *)

*) recommandé : semestriellement

10.2.2 Registre tubulaire de l'appareil (échangeur de chaleur)

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages humains et matériels liés à l'échappement de frigorigène HFC / HCFC (cf. Risques résiduels liés aux frigorigènes HFC / HCFC , Page 24) !

© Güntner AG & Co. KG

q = quotidiennement, h = hebdomadairement, m = mensuellement, a = annuellement				
Travaux à effectuer	q	h	m	a
Vérifier l'accumulation de saleté, de givre et de glace sur le registre tubulaire. • Lors d'accumulation de saletés : nettoyer le registre tubulaire (cf. Nettoyer l'appareil, Page 64). • Lors d'accumulation de givre et de glace : dégivrer l'appareil (cf. Dégivrer l'appareil, Page 69).	X			
Vérifier l'état général des registres tubulaires • Détection de dommages : réparer les dommages		X		
Vérifier le point de fonctionnement du registre tubulaire (cf. Service, Page 54) • Modification détectable de la performance du ventilateur : Rétablir les conditions indispensables de l'installation . • Modification détectable des températures de surface : Rétablir les conditions indispensables de l'installation .			X	
Vérifier l'étanchéité du registre tubulaire et des raccordements. • Réparer les parties concernées de l'appareil (cf. Réparer les fuites, Page 64).				X *
Vérifier l'alimentation en fluide de travail des registres tubulaires. • Rétablir les conditions nécessaires de l'installation.				X
Vérifier l'absence de corrosion dans les registres tubulaires. • Corrosion ou dommages aux tubes centraux, ailettes, constructions porteuses, raccords de tubes, fixations : réparer les parties concernées de l'appareil.				X *

*) recommandé : semestriellement

Plan d'entretien et de maintenance

Mesure	Moyen	Intervalle
Élimination du givre ou nettoyage partiel	Mécanique	En fonction du besoin (contrôle visuel)
Dégivrage du registre tubulaire (échangeur de chaleur)	Air de circulation, électrique, dispositif de dégivrage automatique ; dispositif de fermeture du dégivrage (volet, Shut-Up)	En fonction des circonstances locales (sollicitations par l'humidité pénétrante (air ou marchandise réfrigérée) ; au plus tard pour une épaisseur de glace d'1 mm
Nettoyage intégral	Eau chaude ou détergent écologique	Après 120 heures
Vérification d'absence de fuite		Après 6 mois
Vérification de la protection contre la corrosion		Après 6 mois

© Güntner AG & Co. KG

10.3 Travaux de maintenance

10.3.1 Réparer les fuites

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de dommages humains liés au frigorigène HFC / HCFC (cf. Risques résiduels liés aux frigorigènes HFC / HCFC, Page 24**) !**

- **Faites réparer les fuites le plus rapidement possible par une personne qualifiée.**
- **Seul le fluide de travail spécifié dans les documents d'offre relatifs à la commande est autorisé pour le remplissage d'appoint !**
- **Ne remettez l'appareil en service que lorsque l'ensemble des fuites a été réparé.**

- Exécuter l'ensemble des travaux, y compris le test de pression, l'essai de réception et de fonctionnement (cf. Effectuer l'essai de réception, Page 51, ainsi que cf. Vérifier la disponibilité opérationnelle, Page 52).

10.4 Nettoyer l'appareil

10.4.1 Généralités

L'égouttoir est rabattable pour un nettoyage facile.

Les éléments suivants sont valables pour le nettoyage : L'écocompatibilité des détergents doit être déterminée par l'exploitant. Les substances nocives pour l'environnement, comme les substances acidifiantes, ne sont pas autorisées.

ACHTUNG - ATTENTION - ATTENTION - ATE

Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln in Kühlräumen, ist auf die Korrosionsbeständigkeit der Materialien des Kühlers gegenüber den verwendeten Reinigungsmittel zu achten!	When cleaning agents are used inside the cold room, the corrosion resistance of the cooler materials to the applied cleaning agent has to be observed!	Lors de l'utilisation des détergents dans les chambres froides, il faut observer à la résistance à la corrosion des matériaux de l'appareil qui entrent en contact direct avec les détergents.	Cuando se apliquen agentes limpiadores en los productos instalados en cámaras frías, se debe tener cuidado que no corroen los materiales usados para la construcción del producto!

- Laver l'appareil à l'eau chaude (environ + 25 °C) et/ou avec des détergents écologiques.
- Après utilisation de détergents, rincer abondamment à l'eau.
- Laisser sécher l'appareil entièrement.
- Fixer l'égouttoir rabattable dans sa position initiale et sécuriser contre l'ouverture involontaire ou non autorisée.
- Vérifier les raccordements électriques pour le fluide de travail (cf. Vérifier la disponibilité opérationnelle, Page 52).

© Güntner AG & Co. KG

10.4.2 Démontage du bac égouttoir et du panneau latéral

Le bac égouttoir et le panneau latéral peuvent être démontés pour des interventions de nettoyage et de maintenance. Le bac égouttoir est équipé d'une sûreté devant être enlevée pour de telles opérations.

Pour cela, procédez de la manière suivante :



Démonter le bac égouttoir et le panneau latéral

Procédure :	
A	Rabattre le bac égouttoir
1	Dévisser le conduit d'écoulement
2	Desserrer la vis
3	Rabattre le bac
B	Retirer l'équerre-support
1	Desserrer la vis
2	Retirer l'équerre-support
C	Décrocher le bac
1	Dévisser le conduit d'écoulement
2	Desserrer la vis
3	Rabattre le bac
4	Pour décrocher le bac : glisser le bac vers le haut
T	Décrocher le panneau latéral
1	Desserrer les vis à l'aide d'une clé de 10
2	Ouvrir le panneau latéral

© Güntner AG & Co. KG

Procédure :	
3	Tirer la tige à ressort vers le bas
4	Rabattre le panneau latéral vers l'extérieur
5	Soulever et retirer le panneau latéral

10.4.3 nettoyer le registre tubulaire

les égouttoirs rabattables permettent un meilleur nettoyage de la batterie de l'échangeur de chaleur.

- Vider l'appareil (voir les instructions de service de l'installation).
- Bloquer l'appareil (voir les instructions de service de l'installation).
- Procéder à l'arrêt de service des ventilateurs (voir les instructions de service de l'installation).
- Exécuter le processus de dégivrage (voir les instructions de service de l'installation).
- Nettoyer le registre de gaine (échangeur de chaleur) d'après l'un des processus suivants :
  - Nettoyage à l'air comprimé (cf. Nettoyage à l'air comprimé, Page 66)
  - Nettoyage hydraulique (cf. Nettoyage hydraulique, Page 67)
  - Nettoyage à la brosse ou à la brosse et à l'air comprimé (cf. Nettoyage à la brosse ou à la brosse et à l'air comprimé, Page 68)

CONSEIL

Risques de dommages matériels !

Les ailettes peuvent être endommagées par une pression trop élevée, un écart trop réduit, ou par un jet de nettoyage oblique sur les lamelles. Le nettoyage mécanique avec des objets durs (par ex. brosses en acier, tournevis, ou autres) endommage l'échangeur de chaleur.

- **Utilisez une pression de maximum 50 bar lors du nettoyage hydraulique, ou de maximum 80 bar lors du nettoyage à l'air comprimé !**
- **Gardez un écart minimal de 200 mm aux ailettes !**
- **Dirigez toujours le jet à la verticale (maximum ± 5 degrés de déviation) sur les lamelles !**
- **N'utilisez aucun objet dur lors du nettoyage !**

- Fixer les égouttoirs rabattables dans leurs positions initiales et sécuriser contre l'ouverture involontaire ou non autorisée.
- Allumer les ventilateurs (voir les instructions de service de l'installation).
- Ouvrir le côté aspiration (voir les instructions de service de l'installation).
- Ouvrir l'alimentation de fluide de travail (voir les instructions de service de l'installation).

10.4.3.1 Nettoyage à l'air comprimé

- Projeter de l'air comprimé (pression maximale de 80 bar) sur le registre de gaine pour enlever la saleté et les impuretés.
  REMARQUE ! Diriger le jet de l'appareil à air comprimé à la verticale sur le registre de gaine (max. ± 5 degrés de déviation), pour éviter de plier les ailettes.

© Güntner AG & Co. KG

10.4.3.2 Nettoyage hydraulique

⚠ AVERTISSEMENT

Avertissement contre le courant électrique dangereux !

Le contact direct et indirect de composants sous tension, comme les moteurs et les câbles électriques peut causer de graves blessures allant jusqu'à la mort. L'eau ou les détergents sont des conducteurs électriques.

- **Lors de travaux avec un jet d'eau ou de vapeur, mettez hors tension les ventilateurs et, le cas échéant, les cartouches chauffantes en cas d'équipement du dégivrage électrique et sécurisez-les contre la remise sous tension.**

CONSEIL

Risques de dommages matériels !

Les jets d'eau ou de vapeurs peuvent endommager les ventilateurs, les conduites électriques ou les autres composants.

- **Assurez-vous que les raccordements et les moteurs électriques, ainsi que les composants et les marchandises stockées sur le lieu d'installation ne sont pas touchés par les jets d'eau ou de vapeurs. Recouvrez-les en cas de besoin.**

▶ Retirer les saletés plus humides ou plus grasses avec un jet d'eau haute pression (pression maximale de 50 bar), avec un jet de pression de vapeur (pression maximale de 50 bar) avec un écart minimal de 200 mm à la buse de jet plat, le cas échéant, en utilisant des détergents neutres, en se plaçant toujours dans la direction opposée de celle de l'air. Dans ce cadre, veiller aux points suivants :

- Le mélange eau / détergent est adapté pour des accumulations contenant de l'huile et de la graisse.
- Lors de l'utilisation de détergents chimiques, s'assurer que ceux-ci ne s'attaquent pas aux matériaux de l'appareil. Laver l'appareil après manipulation.
- Nettoyer, si possible, de l'intérieur vers l'extérieur (dans tous les cas, dans le sens opposé à la direction de dépôt de la saleté) et du haut vers le bas pour éviter que la saleté puisse se redéposer par gravitation.

© Güntner AG & Co. KG

– Diriger le jet de l'appareil de nettoyage à la verticale (max. ± 5 degrés de déviation) sur le registre de gaine (échangeur de chaleur), pour éviter de plier les ailettes.



▶ Le nettoyage doit durer le temps nécessaire à ce que toutes les saletés soient enlevées.

10.4.3.3 Nettoyage à la brosse ou à la brosse et à l'air comprimé

▶ Enlever la poussière ou la saleté sèche avec une brosse, une balayette ou à l'air comprimé (pression maximale de 80 bar, écart minimal de 200 mm aux ailettes ; dans le sens opposé à la direction de l'air) ou avec un aspirateur industriel haute performance. Dans ce cadre, veiller aux points suivants :

– Utiliser des brosses souples (pas de brosses en acier, ou autres) !
– Nettoyer, si possible, de l'intérieur vers l'extérieur. Si possible, travailler du haut vers le bas pour éviter de ne remettre de la saleté sur les composants nettoyés. Le nettoyage doit durer le temps nécessaire à ce que toutes les saletés soient enlevées.
– Toujours brosser dans le sens de la longueur des ailettes, jamais de travers !

10.4.4 Nettoyer les ventilateurs

⚠ AVERTISSEMENT

Risques de coupure, risques d'aspiration !

Les aubes rotatives de ventilateurs présentent un risque de coupure des doigts, de blessures des mains et d'aspiration pour les éléments libres, comme les cheveux, les colliers ou les vêtements.

- **Mettez l'appareil hors tension avant de commencer avec des travaux de maintenance. Sécurisez l'appareil contre la remise sous tension involontaire en retirant les fusibles électriques de l'appareil. Sécurisez l'appareil contre la remise sous tension involontaire avec un panneau d'avertissement adapté.**
- **Avant de remettre l'appareil en service, remettez impérativement les ventilateurs les égouttoirs rabattables et la grille de protection, dans positions d'origine !**

© Güntner AG & Co. KG

L'encrassement et le givrage et/ou le gel sur les ventilateurs et les grilles de protection de ventilateur doivent être enlevés régulièrement, sinon ils peuvent provoquer des balourds et des dommages pouvant aller jusqu'à la destruction ou la perte de puissance. Les moteurs de ventilateur ne nécessitent pas d'entretien.

- Mettre l'appareil hors tension et sécuriser contre la mise sous tension involontaire.
- Nettoyer le ventilateur d'après l'un des processus suivants :
  REMARQUE ! Risques de dommages matériels ! Le nettoyage mécanique avec des objets durs (par ex. brosses en acier, tournevis, ou autres) endommage le ventilateur : interdit !
  - Nettoyage à l'air comprimé : projeter de l'air comprimé (pression maximale de 10 bar, écart min. 200 mm) sur le ventilateur pour enlever la saleté et les impuretés. Le nettoyage doit durer le temps nécessaire pour que toutes les saletés soient enlevées.
  - Nettoyage à l'air comprimé et avec une brosse : Enlever la poussière ou la saleté sèche avec une brosse, une balayette ou à l'air comprimé (pression maximale de 10 bar, écart minimal de 200 mm) ou avec un aspirateur industriel haute performance. Dans ce cadre, veiller aux points suivants : utiliser des brosses souples (pas de brosses en acier, ou autres) ! Le nettoyage doit durer le temps nécessaire pour que toutes les saletés soient enlevées.
- Monter la grille de protection
- Allumer l'appareil

Remarque sur les égouttoirs rabattables

Pour les appareils avec égouttoirs rabattables, ceux-ci doivent être ouverts, retirés ou rabattus pour de meilleures possibilités de nettoyage. Dans ce cadre, il faut veiller à protéger les moteurs des pulvérisations.

Après la réussite du nettoyage, les égouttoirs rabattables doivent être remis dans leurs positions initiales, fixés et sécurisés contre l'ouverture involontaire ou non autorisée.

10.5 Dégivrer l'appareil

10.5.1 Remarques sur le dégivrage

⚠ AVERTISSEMENT

Mise en garde contre les dommages humains et matériels pouvant être causés par un bac égouttoir rabattable !

Danger de chute d'éléments d'appareil et de masses d'eau ou de glace lors du rabattement du bac égouttoir.

Toute présence de personne dans la zone dangereuse sous l'appareil est interdite lors des travaux de nettoyage ou de maintenance. Le bac égouttoir peut être rabattu pour le nettoyage ou pour des interventions de maintenance, sa position étant sécurisée contre la chute par un dispositif de sécurité. Cependant, on ne peut pas exclure le risque de chute d'éléments d'appareil et de masses d'eau ou de glace lors du rabattement du bac.

© Güntner AG & Co. KG

Le dégivrage ponctuel de l'appareil garantit une sécurité de fonctionnement continue et permet d'éviter des erreurs provoquant un arrêt et des dysfonctionnements. Etant donné que les circonstances locales ont une forte influence sur le comportement en service de l'appareil et sur la nécessitéde le dégivrer le givrage et/ou le gel du registre de gaine (échangeur de chaleur) doivent être contrôlés régulièrement et de manière efficace au cours du service. Les remarques suivantes sont indiquées pour le dégivrage de l'appareil :

- Contrôle régulier du givrage et/ou du gel. L'appareil doit être dégivré pour une épaisseur de givre de maximum 1 mm par côté d'ailettes pour permettre un fonctionnement sûr sans problèmes.
- Démarrage ponctuel du processus de dégivrage.

La fréquence du dégivrage doit être déterminée en fonction des sollicitations de l'humidité pénétrante (par ex. porte de chambre réfrigérée) ou introduite (par ex. marchandise réfrigérée,). Dans ce cadre, la différence de température entre le fluide de travail et la température d'entrée de l'air est déterminante pour la fréquence des dégivrages :

- Appareil avec une grande différence de température : dégivrages fréquents,
- Appareil avec une petite différence de température : dégivrages peu fréquents.

Les états de fonctionnement changeants, par ex. les modifications d'utilisation sur le lieu d'installation doivent également être pris en compte. La fréquence de dégivrage peut être influencée par les conditions du côté air. Un écart insuffisant de l'appareil au mur, un écart trop réduit entre deux appareils placés l'un à côté de l'autre, des poutres placées à proximité derrière la sortie d'air, le stockage incorrect de marchandises (trop élevé, pas d'écart au mur, transversal à la direction de l'air) augmentent la fréquence de dégivrage.

Exhaustivité du dégivrage

A la fin du processus de dégivrage, il faut s'assurer qu'il a été exhaustif. Le choix de la température de dégivrage correcte est dans ce cadre une condition importante.

- Une température de dégivrage trop basse détériore progressivement le rendement de l'appareil à chaque dégivrage en formant des accumulations de glace.
- Une température de dégivrage trop élevée entraîne une forte formation de vapeurs d'eau qui provoque la formation de givre et de glace dans l'environnement de l'appareil.

Temps de repos

Entre la fin du dégivrage et l'enclenchement de l'appareil, une période (valeur de référence d'environ 5 à 8 min) s'avère nécessaire pour permettre au registre de gaine (échangeur de chaleur) de l'appareil de s'égoutter entièrement et à l'eau de dégivrage de s'écouler par l'écoulement du bac égouttoir.

Démarrage de ventilateur temporisé

Si l'enclenchement des ventilateurs est retardé d'une autre période (valeur de référence d'environ 3 à 5 min), la chaleur de dégivrage du registre de gaine (échangeur de chaleur) est absorbée et n'est pas soufflée comme air chaud et humide.

10.5.2 Réglage du dégivrage

- Le processus de dégivrage démarre à des intervalles prédéfinis, ou en cas de besoin.
- La fin du processus de dégivrage doit être sécurisée par deux fois (temps / température, ou température / température).

© Güntner AG & Co. KG

- Lors du mode de dégivrage (air de circulation, électrique), veiller au montage correct sur site de la sonde de dégivrage. Voir les processus de dégivrage décrits par la suite.
- Recommandation d'effectuer le processus de dégivrage conformément aux déroulements suivants :

Dégivrage électrique

Opération frigorifique	X					
Opération d'aspiration		5 min.				
Opération de dégivrage			Environ 50 min.			
Phase d'égouttement				5 min.		
Phase de gel					5 min.	
Opération frigorifique						X
Ventilateurs	Service	Service	Arrêt	Arrêt	Arrêt	Service

10.5.3 Dégivrage à air tournant

Lors de l'exploitation de l'appareil avec des températures ambiantes positives (chambres frigorifiques positives) et avec des températures d'évaporation t_0 = 0 à - 5 °C, le dégivrage à air tournant est en général suffisant : la chaleur de dégivrage nécessaire est créée par le flux de chaleur du ventilateur et par la température ambiante positive lorsque les conduites d'acheminement de fluide de travail sont fermées. Mais les points suivants sont ici également valables : l'exploitation en mode frigorifique ne doit être rétablie, comme décrit, qu'après le dégivrage intégral.



Placement recommandé des sondes de dégivrage

10.5.4 Dégivrage électrique

Lors d'une installation de plusieurs appareils dans une pièce et en présence d'un système de dégivrage électrique, le dégivrage croisé doit être évité, car les influences réciproques peuvent avoir dans ce cadre un effet néfaste. Ces influences comportent d'une part le retrait de la chaleur des appareils à dégivrer et donc, le retard du dégivrage, et d'autre part, la charge additionnelle avec la chaleur et l'air humide de l'appareil en opération frigorifique. Il est donc recommandé de procéder à un dégivrage groupé plutôt qu'un dégivrage croisé. Dans ce cadre, plusieurs appareils sont regrou-

© Güntner AG & Co. KG

pés dans un groupe de dégivrage. Quand un groupe est dégivré, les autres doivent être éteints. De cette manière, en cas d'augmentation de la température n'étant pas supérieure à celle du dégivrage croisé dans la pièce, l'influence réciproque de l'appareil, comme expliqué ci-dessus est réduite à un minimum.

Veiller aux éléments suivants dans ce cas : Lors de dégivrage croisé à l'intérieur d'une pièce (dégivrage groupé), utiliser des dispositifs de fermeture du dégivrage (volet de dégivrage, dispositifs de fermeture textiles ! Pour exclure le risque de surchauffe de l'appareil, il faut mettre en place une surveillance sur chantier avec un dispositif de sécurité (limitateur de températures ; à prévoir lors de la création de l'installation) conformément à la directive EN 60519-2 ; VDE 0721 ; T. 411. Un fonctionnement sans surveillance de la température est interdit ! La protection maximale autorisée pour les groupes de chauffage électrique à 20 A doit impérativement être maintenue. La protection minimale est indiquée dans les plans de raccordements liés au contrat. Pour éviter un dépassement de la pression autorisée dans l'appareil à cause et en présence du système de dégivrage électrique, conformément à la norme EN 378-2, soit le déplacement du fluide de travail/déplacement du doit être permis, soit un montage d'aspiration de la même valeur doit être prévu.



Placement recommandé des sondes de dégivrage

10.5.5 Remarques supplémentaires pour le dégivrage

Les écoulements des bacs égouttoirs doivent être réchauffés (à part dans des chambres réfrigérées positives), afin qu'il ne s'y forme pas de glace.

Il est impératif d'utiliser les dispositifs de fermeture de l'écoulement (volet d'écoulement, dispositifs de fermeture textiles), afin qu'il ne se forme pas de vapeurs d'eau en dehors de la batterie de l'appareil, et donc qu'il ne se forme pas de givre et de glace. A ce sujet voir « Fonctionnement et montage du volet d'écoulement ».



© Güntner AG & Co. KG

Les dispositifs de fermeture textiles ne peuvent être utilisés qu'en cas d'utilisation de chauffage électrique par diffuseur avec performance de chaleur réduite et l'accessoire de montage correspondant.

CONSEIL

L'utilisation de dispositifs de fermeture textiles (par ex. Shut-Up) provoque des pertes de pression supplémentaires sur le côté air lors du service frigorifique. Cette constatation doit impérativement être prise en compte lors de la conception.

© Güntner AG & Co. KG

11 Plans

11.1 Documentation électrique

11.1.1 Schéma de raccordement du moteur de ventilateur

Voir la face intérieure du couvercle de la boîte de raccordement du moteur sur le ventilateur.

11.1.2 Schéma de raccordement du dégivrage électrique

Voir les documents d'offre relatifs au contrat.

11.2 Schéma de raccordement du fluide de travail

Voir les documents d'offre relatifs au contrat.

© Güntner AG & Co. KG